

# 光码商贸 品质保障 碳带打印 合肥碳带

产品名称	光码商贸 品质保障 碳带打印 合肥碳带
公司名称	合肥光码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心B座2610
联系电话	18130036797

## 产品详情

热转印打印碳带就是在一面涂上蜡基、树脂基或混合油墨的一种聚脂薄膜，在没有油墨的一面涂上润滑剂以防止打印头的磨损。一般由基膜、耐热涂层、油墨涂层等三部分组成。基膜是色带的载体，它的强度、厚度直接影响碳带的延伸率和应用领域；耐热涂层主要作用是隔热、减小摩擦、减少打印头沾附灰尘，能够保护打印头，延长打印头的寿命；油墨涂层由颜料、树脂、蜡、添加剂等多种成分构成，它影响色带的转印温度、打印质量、色带的颜色、印迹的耐摩擦性等主要性能，是色带的核心。常用的黑色色带油墨成分中有碳粉，碳带打印，这也是色带常被称为碳带的原因。

条码碳带是条码打印机使用的耗材，就是在一面涂上蜡基、树脂基或混合油墨的一种聚脂薄膜，在没有油墨的一面涂上润滑剂以防止打印头的磨损，条形码碳带上的油墨在条码打印机打印头的热量和压力作用下，条码打印机碳带，相应的文字和条形码信息转移到标签上。

条形码碳带的轴芯常见的有纸质和塑料两种，合肥碳带，主要的要求是不能变形和在打印时不能滑动。条码碳带的好坏，除了影响打印头的寿命还关系到标签打印的效果。良好的条码碳带，能够保护打印头，打印的效果可以准确的附着在标签上面，不容易扩散，也不容易脱落。

### 碳带怎么安装?

安装碳带及条码纸时，按照打印机内的安装指示图即可。

注意：碳带安装时，要分清碳带的绕向，打印机碳带，千万不能装反，否则会损害打印机的组件，安装时须将碳带推到底。

条码纸安装时，要将“条码纸挡片”和“挡纸片”挡好，条码纸要从“压纸/反射片”下穿过，条

安装条码纸和碳带时，注意不要划伤打印头。比如戒指，工具等物品。条码纸和碳带勿粘有泥沙，灰尘杂物等。

当条码纸被卷入打印头下面的滚筒中时，千万不能用刀片来划开条码纸，以免损伤滚筒。只可以用手慢慢反向转动滚筒将条码纸撤出。

安装完条码纸和碳带后，一定要合上铁外盖。

光码商贸 品质保障(图)-碳带打印-合肥碳带由合肥光码商贸有限公司提供。光码商贸 品质保障(图)-碳带打印-合肥碳带是合肥光码商贸有限公司（[www.hfgmbs.com](http://www.hfgmbs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。