

防雷电解离子接地极的安装方法

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 防雷电解离子接地极的安装方法 |
| 公司名称 | 泊头市中康防雷器材有限公司 |
| 价格 | 210.00/根 |
| 规格参数 | 中康:01 ZK:02 沧州:03 |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市郝村镇韩官屯村（注册地址） |
| 联系电话 | 15132767050 |

产品详情

中康电解离子接地极的安装方法

- 1、钻孔：在选好的施工场地开挖直径50cm × 50cm垂直地面的圆坑，在坑里钻出直径12cm × 300cm垂直地面的孔洞
- 2、配制填充料：可使用LD降阻剂或者离子缓释剂，将其和成稀泥状；
- 3、将电解离子接地棒从包装中取出，检查产品是否完整。
- 4、将配制好的稀泥状填充料填入孔洞底部；
- 5、将接电解离子接地棒植入孔洞中，接地棒顶部与圆坑的底部平齐；
- 6、接好引出线；引出线采用不小于35mm²的多股铜线或不小于40mm × 4mm的镀锌扁钢，引出线与接地棒体实行压接，接点防腐处理；
- 7、将其余填充料填在接地棒周围至接地棒顶端10cm时止，测量接地电阻，达到要求后，用土填盖在接地棒周围。

注：当一套接地棒达不到电阻要求时，可用二套或几套并联使用，棒与棒之间的间隔不宜小于5m，引出线采用35mm²多股铜线，引出线与接地棒实行压接，节点防腐处理。