

手术室净化标准 邢台手术室净化 选择益德净化

产品名称	手术室净化标准 邢台手术室净化 选择益德净化
公司名称	山东益德净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经十西路16351号
联系电话	18653126067

产品详情

公司在原料购进，生产，销售，售后服务整个过程都有非常规范的控制与管理. 公司拥有独立的研发团队，一批经验丰富的各类专业的级工程师、机电和建设专业建造师、GMP认证专家组成的工程技术队伍和多支管理及实践经验丰富的技师施工队伍

层流手术室净化预防感染的管理，层流手术室净化的一切清洁工作，均要求在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。其具体工作分为以下几个方面。

、各种仪器设备在进入手术间前，应安装完毕，擦拭干净。擦拭时，不宜使用掉纤维的织物材料作为清洁工具。

、手术结束后应立即清除各种污物，并分类放入防水防污染的袋内密封，从污物通道运出。擦拭各种器材，整理手术间，以免污物在室内久留导致空气污染。

、待所有人员离开，清洁工作完成后，手术室净化空调系统应继续运行15~20min，再关闭层流空调，使室内空气达到洁净。

、每天应在手术前、后，用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、醉桌、手术、壁柜等各种器材表面及地面；对工作人员穿过的隔离鞋进行清洁消毒。每周将上述器材及地面彻底擦拭、清洁保养1次。

、对粗过滤器、中效过滤器、回风口装路清洗1次，以确保尘埃过滤效果。每2周定期对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500mg/L含氯消毒

手术室净化清洁管理应该怎么怎么做？这个视乎是我们比较关系的问题，手术室净化是一个非常严肃的工作，管理清更是不得有半点马虎，所以我们一定要做好清洁管理工作，认真对待我们的手术室净化。一起来了解一下应该怎么做吧：

一、有关层流手术室的建筑布局、基本装备、净化空调系统和用房分级等应符合《医院洁净手术部建筑技术规范G333-2002》的标准。

二、进入到手术室清洁区后、洁净区域内的人员应更换专用的洁净服。

三、洁净手术部各区域的缓冲区，需要设有明显的标识和屏障，各自区域的门应该时刻保持关闭的状态，并有连锁装置，不可同时打开出、入门。

四、洁净手术室温度应控制在22oC ~ 25oC，相对湿度为40% ~ 60%，噪声为40 ~ 50分贝，手术室照明的平均照度为500LX左右。

五、洁净手术部的净化空调系统应当在手术前30分钟开启;洁净手术部的净化空调系统应当连续运行，直至清洁、消毒工作完成。 ~ 级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后20分钟， ~ 级用房的运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟。

六、对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口，应当每周进行清洁，若有污染应随时清洁。

七、对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条，每天擦拭清洁1次，每周彻底清洁，若有污染应随时清洁，对滤料层应按表3要求更换。

八、负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭，达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;

九、对凝结水的排水点应当每天检查，并每周进行清洁。

公司主要经营空气净化工程（各类手术室、药厂GMP车间、P级实验室、GLP实验室、电子计算机、化工及化妆品相关的洁净车间、空调新风机组、SPF级大小动物实验室等）公司提供设计、安装、调试、维修、保养等一系列服务。公司拥有大批净化行业科研设计人员，同时还拥有一支技术精湛、工作经验丰富的专业施工队伍

预真空或下排气压力灭菌器每周进行生物监测，每晨灭菌前进行BD实验，各种灭菌物品都要注明物品名称、包装、灭菌器编号、批次、灭菌日期、失效日期，邢台手术室净化，有可追溯性。并粘贴灭菌指示带，无菌包内还应放指示卡。

医护人员必须严格执行各项消毒隔离制度，执行手卫生的要求。

地面、桌面做到湿式擦拭，湿式扫床，一桌一巾一床一巾，用后消毒。拖布采用可更换的拖头，做到固定使用，并有明显标记，用后清洗、备用。

自然挥发熏蒸法的甲醛熏箱不能用于消毒和灭菌，也不用于无菌物品的保存。甲醛不宜用于空气的消毒。

凡疑有特殊感染敷料及废弃物一律放密封黄色塑料袋内焚烧处理。凡用后的疗废物，手术室净化工程，必须经统一回收，厂家处理

手术室净化工程的设计规范是怎样的呢，设计规划是我们都会注意的事情，那么其实这是对于我们生活中也很重要的事，随着手术室净化工程的应用越来越广泛，人们对手术室净化工程等各方面要求不断提高，手术室净化工程成为了一个关键的问题。

为适应医院洁净手术部建设的需要，满足疗事业发展和科技进步的要求，手术室净化标准，提高投资效益，制定本建设标准。本建设标准使用医院的新建或改建的洁净手术部工程项目以及建在非洁净手术部(区)的洁净手术室及其辅助用房工程项目。采用通风及空气调节的普通手术部(室)工程项目可参照执清洁手术部的建设，必须遵守国家有关经济建设和卫生事业的法律、法规、符合相关卫生学标准和洁净技术标准的现定洁净手术部的建设应坚持其综合性能达到标准的原则，手术室净化空调，注重空气净化处理、加强手术区的保护、建筑际准应以实用、经济为原则，避免片面追求装潢。洁净手术部的建设，除执行本建设标准外、尚应符合国家现行的有关标准、规范和规程的规定。洁净手术部的规模与组成医院洁净手术部由洁净手术室和辅助用房组成，可以建成以全部洁净手术室为中心并包括必需的辅助用房，自成体系的功能区域；也可以建成以部分洁净手术室为中心并包括必需的辅助用房，与普通手术部（室）并存的独立功能区域。

手术室净化标准-邢台手术室净化-选择益德净化由山东益德净化工程有限公司提供。山东益德净化工程有限公司（www.yidejinghua.com）为客户提供“各类手术室,药厂GMP车间,P级实验室,GLP实验室,电子计”等业务，公司拥有“益德”等品牌。专注于工程施工等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：房经理。