

# 盐城防腐瓦 防腐瓦图片 安得

产品名称	盐城防腐瓦 防腐瓦图片 安得
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

## 产品详情

### 玻璃钢拉挤采光瓦

#### 玻璃钢拉挤采光瓦一、 场地核实

- 1、在洁净地面进行初次处理（通常为环氧树脂底漆）之后，在设备定位时按设计图纸对隔墙放线定位，确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方；
- 2、对现场地面的水平度进行核实，看波动是否较大，是否有必要对彩钢板墙体底部整体较平，还是通过铺沥青油和密封胶条可以把地面找平；

#### 二、 安装要求

- 3、槽铝固定：固定槽铝前必须先放线定位，偏差不能超过5mm，地面上的槽铝时在安装位置涂一层沥青油密封，有必要时贴宽40mm的密封胶条；槽铝采用M6的膨胀螺丝固定，间距不超过1100mm；
- 4、龙骨固定：按图纸要求将龙骨的间距确定，如果是楼层较低的混凝土屋面，可在顶面放线定位，吊码沿线固定，间距不超过1200mm，吊码采用M8的膨胀螺丝固定在顶面；如果为钢构网架，根据现场条件和图纸要求而定；龙骨与彩钢板连接固定时必须用角铁压紧，隔热防腐瓦，不得留有空隙；
- 5、内圆弧固定：先安装好内圆弧的底座，底座可锯成约250mm一节，底座的间距约500mm，即与内圆弧约成1：2的比例；
- 6、外圆弧固定：外圆弧与彩钢板连接必须严实，外圆弧立柱不驳接；
- 7、门窗安装：门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定，单开门尽量开在同一块彩钢板上，双开门的中心线尽量在板缝连接处，以使用切下的彩钢板做门体；门窗的型材连接需严密，不能有缝隙；
- 8、风口（余压阀）安装：天花上的风口安装要按图纸施工，避开龙骨，墙体上的排（回）风口安装要离

地200mm，防腐瓦厂家，余压阀安装在气流方向的下侧；

9、外观要求：整体安装需平直美观，不得有碰撞刮划痕迹，盐城防腐瓦，要到最后才撕保护膜，板逢连接严实，打胶需严密平直，防腐瓦图片，不得有缝隙；

玻璃钢（FRP）亦称作GRP，即纤维增强塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同，因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬，不导电，机械强度高，回收利用少，耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。

采光瓦要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护FRP采光板的聚酯不发黄老化，安全可靠、明火不助燃、防火指标名称试验方法试验结果韧度折叠不断裂抗风力、抗压力、抗老化、抗折力、抗强力、耐候力。过早失透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面

防腐瓦又称玻璃钢防腐瓦，还叫做彩色玻璃钢板材，也是国内近年来一种新型的环保建材，常用来做屋面防腐瓦等。

规格: 830mm/任意长 800mm 691\*3000等

防腐瓦外观(2张)厚度: 2.0--2.5mm 还有930mm重量: 2.5---4.5千克/平方适用温度: -50 ----+70 拉伸强度: 29.4mpa弯曲强度: 45.6mpa低温 (-5 落锤冲击): 10次零破碎适用坡度: 10度-90度寿命: 30年以上

盐城防腐瓦-防腐瓦图片-安得(推荐商家)由潍坊安得建材有限公司提供。盐城防腐瓦-防腐瓦图片-安得(推荐商家)是潍坊安得建材有限公司(www.sdadjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王凯。