

# 透明采光瓦 车间透明采光瓦 安得

产品名称	透明采光瓦 车间透明采光瓦 安得
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

## 产品详情

### 玻璃钢拉挤采光瓦

#### 玻璃钢拉挤采光瓦一、 场地核实

- 1、在洁净地面进行初次处理（通常为环氧树脂底漆）之后，在设备定位时按设计图纸对隔墙放线定位，透明树脂采光瓦，确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方；
- 2、对现场地面的水平度进行核实，车间透明采光瓦，看波动是否较大，是否有必要对彩钢板墙体底部整体较平，还是通过铺沥青油和密封胶条可以把地面找平；

#### 二、 安装要求

- 3、槽铝固定：固定槽铝前必须先放线定位，偏差不能超过5mm，地面上的槽铝时在安装位置涂一层沥青油密封，有必要时贴宽40mm的密封胶条；槽铝采用M6的膨胀螺丝固定，透明采光瓦，间距不超过1100mm；
- 4、龙骨固定：按图纸要求将龙骨的间距确定，如果是楼层较低的混凝土屋面，可在顶面放线定位，吊码沿线固定，间距不超过1200mm，吊码采用M8的膨胀螺丝固定在顶面；如果为钢构网架，根据现场条件和图纸要求而定；龙骨与彩钢板连接固定时必须用角铁压紧，不得留有空隙；
- 5、内圆弧固定：先安装好内圆弧的底座，底座可锯成约250mm一节，底座的间距约500mm，即与内圆弧约成1：2的比例；
- 6、外圆弧固定：外圆弧与彩钢板连接必须严实，外圆弧立柱不驳接；
- 7、门窗安装：门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定，单开门尽量开在同一块彩钢板上，双开门的中心线尽量在板缝连接处，以使用切下的彩钢板做门体；门窗的型材连接需严密，不能有缝隙；

8、风口（余压阀）安装：天花上的风口安装要按图纸施工，避开龙骨，墙体上的排（回）风口安装要离地200mm，余压阀安装在气流方向的下侧；

9、外观要求：整体安装需平直美观，不得有碰撞刮划痕迹，要到最后才撕保护膜，板缝连接严实，打胶需严密平直，不得有缝隙；

FRP采光瓦要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护FRP采光板的聚酯不发黄老化，过早失透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面。常用型号有：666型、760型、475型、840型、820型、860型、900型、950型、980型、1050型

一、采光板外观发黄或发绿，颜色不正常都是劣质树脂不纯引起。起皱，有明显气泡裂纹，屋顶透明采光瓦，加强筋间距扭曲，这些都是工艺技术不成熟及采光板设备比较老旧引起。

二、采光板整体厚度不均匀，两边厚中间薄及四边厚中间薄的采光板，在使用中耐老化能力远远低于实际厚度，厚度均匀采光板重量就重些，两边厚中间薄及四边厚中间薄的采光板完全就是偷工减料降低成本，赢的是商家，害苦了用户。

三、透光浑浊，松花皮蛋状裂纹。透光浑浊是由原材料玻璃纤维和树脂比例不恰当引起，松花皮蛋状裂纹是在生产过程中固化采光板固化剂比例不正确及原材料不合格引起。

四、和同规格彩钢板配和松动，板型和彩钢板板型不太一致。主要是采光瓦厂家型号规格版型模具磨损或开模具开小了引起。

透明采光瓦-车间透明采光瓦-安得(推荐商家)由潍坊安得建材有限公司提供。透明采光瓦-车间透明采光瓦-安得(推荐商家)是潍坊安得建材有限公司（[www.sdadjc.com](http://www.sdadjc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王凯。