

# 附框生产加工 常州附框 芜湖创佳工贸

产品名称	附框生产加工 常州附框 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

门窗附框安装有必要吗？

门窗附框安装有必要吗？答案是有必要。

1、副框对于窗的安装牢固程度、成品保护、保温效果、安装精度等都有好处。在新盖的楼房中，因为建筑房屋的门窗洞口建成后么尺寸不是很规范，安装副框后，就可以比较准确地测定门窗加工尺寸。副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。

2、有利于门窗的安装，使其操作性更好。更有利于门窗的保温和密封性能。

但是实际上，附框对门窗的密封、保温隔热等方面不一定有好处，尤其是钢附框的导热性更强。如果处理不好，反而容易产生渗漏等现象，所以在零单散户的门窗安装中，附框并不是必须的。但是实际上，附框对门窗的密封、保温隔热等方面不一定有好处，尤其是钢附框的导热性更强。如果处理不好，反而容易产生渗漏等现象，所以在零单散户的门窗安装中，附框并不是必须的。

### 门窗附框的作用和结构形式

门窗在我们的生活中是常见的，是房屋建筑不可缺少的一部分，安装门窗通常还会有副框，那么究竟门窗副框是什么？

门窗的窗副框是用宽度为4公分，厚度为2公分的方钢做作的方框，副框是对主框起固定和保护作用的。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。

门窗附框在墙体上固定且用于安装门窗的框子。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。

立口：是当墙体砌至门窗设计高度时，先把门窗框支立在设计位置，用撑杆加以临时固定，然后继续砌

墙，附框厂家，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以实现门窗框在墙体上固定的方法。

塞口：则是在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按要求事先砌入木砖（一般间距650mm~750mm），安装门窗框时，把门窗框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，然后用水泥砂浆嵌实以实现门框在墙体固定的方法。

根据其在墙体中位置的不同，主要有门框立中和门框里平两种形式。

附框也称副框，是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，附框生产加工，按照材质可分为钢附框、木附框、铝合金附框等。

1、钢附框：钢附框是目前常采用的附框材料，一般为 20mm × 40mm × 1.5mm 的钢方管，因其具有与混凝土接近的线胀系数和合适的强度、易于加工安装、便于二次调整等优点，附框价格，被广泛采用。木附框木材易于加工，因此，常州附框，木附框的规格可以依实际工程的结构需求而定，但考虑到成本的因素，其规格不宜过大。

2、木附框：木材具有良好的保温隔热性能，能在一定程度上降低建筑传热系数 K 值（表征材料的保温性能），但不宜选用密度过低的木材。

3、铝附框铝附框目前应用较少，一般采用挤出铝型材（表面需进行氧化处理）。事实上，因材料成本较高，传热系数也是钢材的 4 倍以上，铝材并不是制作附框的理想材料。

4、复合附框复合材料附框主要包括铝木复合附框、塑钢附框等，这类附框往往要满足门窗安装、密封等方面的特殊要求，所以在结构方面往往也不是方方正正的形状。目前，复合材料附框应用很少。

附框生产加工-常州附框-芜湖创佳工贸由芜湖创佳工贸有限公司提供。附框生产加工-常州附框-芜湖创佳工贸是芜湖创佳工贸有限公司（[www.cjspdiban.com](http://www.cjspdiban.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：强总。