

黄石盘扣脚手架平面钢模板方形扣钢支撑贝雷片剪力墙钢背楞租赁

产品名称	黄石盘扣脚手架平面钢模板方形扣钢支撑贝雷片剪力墙钢背楞租赁
公司名称	武汉市康力康宇建筑有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	品牌:中望诚 型号:zwc-1688 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区金竹路特八号
联系电话	018327130876 13797111818

产品详情

5.2.2 黄石盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁搭设

(1) 可调底座安置

在黄石钢支撑-钢板桩-钢栈桥-贝雷片-盘扣-碗扣租赁安装搭设前，必要丈量和放线断定支架的地位以包管支持体系和模板体系的地位。在每个可调地托下必需安排必然尺寸的垫木，包管将负荷匀称地相传到大地。

图5-2搭设步调图1

图5-3搭设步调图2

当支架底子呈坡状漫衍，首先搭设时必要从大地非常高点首先，由于从这里能够看出地托调治的非常大局限。固然为了包管获得精确的高度，在计划时就必要思量每个地托的精确高度。

(2) 立杆及横杆搭设

首先搭设时在精确地位安排四个地托，而后在上头放两根立杆（安排立杆的尺寸要合乎图纸计划请求），安排一根横杆到立杆的非常下一层底杯中持续两根立杆。

操纵工人扶着立杆，而后调解地托高度安排第三根立杆、第四根立杆，并用横杆持续立杆。如许就搭建了一个能本身巩固的单位，背面便以此为举行搭建和持续。

图5-2搭设步调图3

图5-3搭设步调图4

要是在特定地位地托调出高度必要跨越875px，必需应用扣件钢管和可调治斜杆给底座增长斜支持，到达掌握程度杆距地高度的目标。

图5-2搭设步调图5

图5-3搭设步调图6

而后黄石钢支撑-钢板桩-钢栈桥-贝雷片-盘扣-碗扣租赁安装搭设第二层横杆和斜杆，在锁紧横杆前必需搭设和锁紧斜杆。斜杆锁紧地位必需紧靠节点（与节点间间隔 $e < 100$ 妹妹）。

横杆步距凭据验算断定，按支架体系图纸计划往上搭设立杆和横杆。

图5-2搭设步调图7

图5-3搭设步调图8

（3）顶托及托梁安置

非常后一层立杆为不带接长杆的立杆，以便安置调治丝杆和顶托。为了能完成高度的可调，在支持架顶安置带杯可调顶托。为了巩固顶托和掌握支架解放端高度，必需应用横杆放到顶托的节点杯中持续顶托。

图5-2搭设步调图9

图5-3搭设步调图10

在黄石钢支撑-钢板桩-钢栈桥-贝雷片-盘扣-碗扣租赁安装搭设完支持架后安排底模托梁，并调治顶托使模板高度、精平、起拱到达图纸请求。而后用可调治斜杆为顶托下横杆增长斜撑。在安排支持梁时必需安排在顶托中间。

（3）搜检讨收

在支架搭设完成后必要构造有履历和义务心强的职员范例图纸对搭设后果举行搜检讨收。

5.2.3 支架预压

凭据《钢管全体支架预压手艺规程》，现浇混凝土构件模板龙骨安置好,举行支架预压.预压的目是检讨支持体系的平安性和现实变形量，经历预压消弭布局非弹性变形，同时获得模板弹性变形的现实数值，得出荷载 - 挠度曲线，并检讨计划计较后果，调解预拱度，以求得现浇箱梁施工的精确参数。提前发掘支架布局及模板、安置所存在的题目和隐患，提前调解整改，防患于未然。