

合肥防静电地板 全钢防静电地板 合肥焯平

产品名称	合肥防静电地板 全钢防静电地板 合肥焯平
公司名称	合肥焯平机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区肥东县长江东路徽商建材城, 27栋106号
联系电话	18226149359

产品详情

防静电地板是一种比较专业的地板种类，对于家装的朋友来说并不是特别熟悉，在工装行业防静电地板在数据机房和计算机使用场所使用普遍。防静电地板如何安装？今天小编为大家普及一下防静电地板安装方法？

需要先看下醒目工程场地是否具备了施工条件，全钢防静电地板，通常条件下在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统都好了之后才能开始的，安装前要先做好地面的平整，保持清洁、干燥、无杂物、无灰尘的地面环境，重型设备的基座应该要固定好安装在基座上，防静电地板生产厂家，基座高度与地面一致，准备有好220V/50HZ电源和水源。

陶瓷防静电地板具有很好的耐磨性和整洁性。但是对于陶瓷防静电地板的封边脱胶现象对于个大厂商来说非常的无奈，那么是什么导致了陶瓷防静电地板封边边条脱胶？

PVC黑色边条内部塑化剂与固体胶水相克。塑化剂是PVC边条使用的最i重要的一种材料。没有塑化剂，PVC边条不能成型。但是正恰巧它与粘合的胶水的不相容的。两者结合后就产生了问题。PVC边条在高温炎热的环境下塑化剂析出。可以明显感觉到有一种油性的物质出来。一旦塑化剂析出，胶水的粘合度就不强了。所以夏天很容易看到PVC黑色边条脱离。我们用手去碰一下边条上的胶水其实还是黏糊糊的。只是胶水和PVC边条不再粘合。

在我们的生活中，大家都会认为安装抗静电地板必须由专业的工作人员来操作，其实安装地板的工人也是可以做的，这样还能节省成本。当然如果您是大面积的安装，合肥防静电地板，小编还是建议请专业的安装师傅好。下面跟大家介绍一下安装静电地板的一些小技巧。

施工步骤：

- 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度，如发现有重大缺陷或需要局部改造，应向甲方有关部门提出，
- 2、拉水平线，并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平内，测量室内的长度、宽度及选择基准位置，复合防静电地板报价，并在地面弹出安装支座的网络格线，以保证铺设整齐、美观，同时尽量减少地板的切割;
- 3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处

合肥防静电地板-全钢防静电地板-合肥焯平(推荐商家)由合肥焯平机房设备有限公司提供。合肥防静电地板-全钢防静电地板-合肥焯平(推荐商家)是合肥焯平机房设备有限公司(www.hfguoping.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。