

抚顺外墙防水岩棉板制造厂家

产品名称	抚顺外墙防水岩棉板制造厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

抚顺外墙防水岩棉板制造厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

浅析岩棉板热荷重特点和作用

浅析岩棉板热荷重特点和作用 岩棉板热荷重特点 热荷重是指岩棉板在遇到高温或者承受压力时所能承受的限度。传统保温耐火材料在高温或承受压力的状态下会发生收缩、软化等现象。而岩棉板使用温度范围内通过设备测试热荷重收缩极限温度为643（ ）、热荷重软化极限温度为849（ ），岩棉板可以长期在80（ ）~450（ ）中使用不会发生任何收缩或者软化的情况。岩棉板热荷重的作用 岩棉板主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。也就是说他所担负的责任是环保、节能、防火、保温（保冷）的作用。因此它所具备的热荷重特点才尤为重要，这也是为什么国际上统一认为岩棉板是最好的保温材料的原因。

抚顺外墙防水岩棉板制造厂家

步骤九：锚栓固定

待第一层抹面胶浆稍干硬至可以触碰时，即可安装锚栓。在锚栓施工前须根据保温板布局及锚栓的数目设计要求进行弹线控制。

（1）锚固件的数目确定

根据工程的楼层高度来决定锚固件的数量，锚栓平均用量为每平方米5~6个。

（2）锚固件锚固注意事项

1. 在设计要求的位置采用钻孔安装；使用电钻进行打孔，钻孔深度应大于锚固深度10mm，将锚栓的塑料圆盘装入孔中，后安装锚栓芯。结构墙体上的孔深应不少于30mm，保证锚栓的入墙深度；锚栓阳角处第一个钉应离墙角120~150mm之间，避损坏构造柱及墙角。安装时，塑料圆盘应紧压内层网布。锚栓的数量及布置应满足设计要求或质量验收要求。
2. 固定件具体布局和数量：按照上述设计确定，每块保温板的中央位置用两个锚栓固定，每处T形接缝设置一个锚栓。
3. 锚栓安装完成后及时用聚合物砂浆封堵锚栓塑料圆盘及其周边。

检查：锚固件锚固牢固、稳定；固定件整体布局规范、合理。

步骤十：抹面砂浆批涂及第二层网布填埋

锚栓安装完成后即可进行第二道抹面胶浆的施工，抹面与网布的施工方法与前一道类似。将制备好的抹面砂浆均匀涂抹，抹面层厚度以盖住网格布为准，厚度约为1~2mm，再趁湿压入第二层玻纤网布。施工方法如下：

1. 网格布上下左右搭接宽度约为100mm，局部搭接处可用聚合物改性砂浆补充原砂浆不足处，不得使网格布皱褶、空鼓。
2. 阴阳角处网格布应与带网布护角线条的网布进行搭接，铺设应抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度。

抚顺外墙防水岩棉板制造厂家