

单位工作服 观奇洋服定做 单位工作服价格

产品名称	单位工作服 观奇洋服定做 单位工作服价格
公司名称	武汉市硚口区航空观奇洋服专卖店
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉口区青年路5号华美达酒店一楼
联系电话	13707175096

产品详情

教你一招计算衣服用料有妙法

观奇洋服十大热销品牌，品质保障，西服品牌获众多网友好评，高性价比，值得拥有!

以幅宽为 2.7 得衣料为例，盘算用料方法有：（1）男上衣得用料为：用 3 个衣长，另加边料 0.3 尺。如某人衣长为 2.3 尺，则所需衣料数量为： $2.3 \times 3 + 0.3 = 7.2$ （尺）。（2）女上衣得用料为：用 3 个衣长即可。如某人衣长为 1.9 尺则所需衣料数量为： $1.9 \times 3 = 5.7$ （尺）。（3）男裤得用料为：2 个裤长，另加边料 0.3 尺。如果做两条裤子，裤腰在 2.3 尺以内可套裁，用料为 3 裤长，另加边料 0.3 尺。（4）女裤用料同男裤一样。如果做两条女裤，裤腰在 2.3 尺以内，臀围在 3.2 尺以内，裤脚不大于 0.7 尺得，也可套裁，用料为 3 个裤长，另加边料 0.6 尺。购置双幅衣料（面宽 4.3 尺）时，盘算衣料方法有：（1）男便服用料为：1 个衣长，加 1 个袖长，另加边料 0.3 尺，再除以 3。如某人衣长是 2.2 尺，袖长是 1.8 尺，所需衣料数量为 $(2.2 + 1.8 + 0.3) \div 3 = 1.43$ （米）。（2）做裤子，只习一个裤长即可。（3）做大衣，用料为 2 个衣长，另加边料 0.3 尺。

西装与领带

西装与领带：领带是西装的灵魂。凡是参加正式交际活动，单位工作服，穿西装就应系领带。领带长度以到皮带扣处为宜。如穿马甲或毛衣时，领带应放在它们后面。领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。

法式系法——最浪漫

领带绕在颈部，宽端长于窄端（以下系法，此步骤相同）。宽端从上往下绕过窄端，从颈圈上方穿过。宽端再绕一圈，从颈圈下方往上穿出。从结节处穿过，使宽端盖住窄端。系好的领结松弛有度、体贴，

非常适合气氛轻松の場合，与半休闲式服装搭配。

单结温莎式——最普遍

拉住窄端，将宽端沿窄端绕到另一边，然后从颈圈上部向下穿过，拉紧成结。继续将宽端沿打结处绕到另一边，从颈圈下方向上穿过。将宽端从正面穿过打结处。看似很多步骤，做起来却不难。系好后的领结通常位置很正，适合不经常打领带的人。

英式系法——最严谨

打半个普通的结，使两端交叉，宽端在上。拉住窄端，将宽端沿窄端绕过一圈至前方。将宽端从后往前穿过颈圈，再将宽端前端穿过打结处。手法略繁复，单位工作服供应，但系好后的领结紧致而有弹性，适合正的社交场合，与正统的礼服搭配。

穿过的衣服在换季收藏时，单位工作服批发，一定要先清洗干净，即使只穿过一次，因为衣服只要是穿过就会沾染到汗水、灰尘等，若不事先洗净，很快地小小的污垢即产生小块的霉斑；甚至会变成蛀虫的生长

1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶？答：肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子的衣服出现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。2、制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡？答：原因有两个方面：1前横开领比后横开领大。2前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？答：前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。挺胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，单位工作服价格，前后颈侧点差为0.3CM。因此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为裁剪图是一个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在曲面的人体上，前BL以上会出现浮余量，这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。4、如何掌握袖山的吃势？袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼？答：袖山吃势松量应以面料的厚薄确定。女装取2至3CM左右，薄料少一些、厚料多一些。装袖刀眼与衣身合对，一般确定袖山、前胸宽位、后背宽位。袖山刀眼前后各2CM处不放松量，再向下8至10CM处，袖子放松量1CM左右。并根据面料的厚薄灵活掌握，袖底位下面略松。5、上衣什么情况要劈门，怎样确定？劈门大或小会出现什么问题？答：服装上衣除衬衫外都应该高劈门。劈门是指叠门线（即前中心线）上端偏进的量，一般劈至胸围线高，前随穿衣厚度而增加。为使门里襟从上至下叠合平服、顺直，外衣要设劈门。劈门的大小要因体型、款式而定。一般上衣高为1至1.2CM、大衣设为1.5至2CM。在领口处先确定劈门，再确定前后横开领，两者没有关系。如劈门太大，门里襟下端会出现豁开。劈门大小，门里襟下端会现重叠过多，使门里襟止口线不顺直。

单位工作服-观奇洋服定做-单位工作服价格由武汉市硚口区航空观奇洋服专卖店提供。单位工作服-观奇洋服定做-单位工作服价格是武汉市硚口区航空观奇洋服专卖店（www.whkwunkeetailor.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。