

厕所回填陶粒的方法

产品名称	厕所回填陶粒的方法
公司名称	云南锋沃贸易有限公司
价格	5.00/包
规格参数	
公司地址	经开区红锡路铁公鸡物流园2号写字楼625号
联系电话	13888652254

产品详情

下沉式卫生间标准回填工艺：步骤1：做两遍防水涂料，这两遍防水（防水要做2次，下面一次，上面一次，每次刷2遍）一定要连墙体一起做，墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩，只能往地漏排出。步骤2：红砖或混凝土做隔断架空，把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做，其实这是相当重要的一个步骤，有了这样一个承重的隔断，上面的混凝土就不会往下坠了。否则2-3年之后卫生间地面下沉开裂漏水，下沉1毫米即可撕开以前的防水层，漏水悲剧从此发生（此案例现在不胜枚举）！步骤3：填陶粒或煤灰渣(宜选用轻质但不吸水材料，杜绝吸水材料加气砖轻质砖等)。把防潮陶粒与格子里面填，不用压得太紧，自然一点，因为它是不承重的，只起隔音、填充作用。步骤4：布钢筋（最佳方案--采用地圈梁上植筋工艺）。在格子上方布上一层由直径8-10毫米钢筋组成的300mm*300mm钢筋网，以保证混凝土层的牢固和受力均匀。步骤5：捣制混凝土层，加振动泵施工，10CM厚度的C30细石混凝土找平。此层要做泻水坡，做两遍防水涂料，连墙体一起做，防水层干了之后，要刷一遍素水泥浆保护它，以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。