

# 思蜀邦护 针剂盒避光 针剂盒

产品名称	思蜀邦护 针剂盒避光 针剂盒
公司名称	广州市思蜀邦护医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花山镇新和村七队自编30号之一103
联系电话	18588770605

## 产品详情

广州市思蜀邦护医疗科技有限公司是输液盒、口表消毒盒、标签盒、身份识别腕带、医用护理标签、腕带打印机、塑胶原料、铜版纸、合成纸等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

### 思蜀邦护针剂盒、避光针剂盒

药品遮光指用不透光的容器包装，例如棕色容器或黑色纸包裹的无色透明或半透明的容器。避光保存指避光并不超过20度，从定义上看，避光要比遮光严苛。所以在储存上按照最严格的执行应没有错。也就说在避光保存。

广州市思蜀邦护医疗科技有限公司致力于医护质量管理类产品，医用收纳产品的研发与制造！主要包括了：针剂避光盒、针剂盒、思蜀邦护针剂盒等产品，种类繁多，功能齐全，安全可靠，可以根据不同的客户需要满足个性定制。从成立至今，思蜀邦护医疗一直把产品质量和技术的研发放在首位。由于可靠的产品质量及良好的企业信誉，思蜀邦护医疗在医护质量管理类产品，医用收纳类产品生产行业中一直处于领导地位。

## 思蜀邦护医疗——针剂盒

### 为什么需要用到针剂避光盒

大部分药品说明书中「避免在太阳光直射下使用」与「避光输注」，针剂盒药物，有什么区别？先要解释一下光照度。光照度的单位是勒克斯，是英文 lux 的音译，也可写为 lx。被光均匀照射的物体，在 1 平方米面积上得到的光通量是 1 流明时，它的照度是 1 勒克斯。1 勒克斯相当于 1 平方米被照面上接收到的光通量为 1 流明时的照度。光照度可用照度计直接测量。自然光的照度在不同光线情况下为：不同光线照度 (lx) 晴天阳光直射地面 100000 背阴处 10000 室内北窗附近 2000 室内中央 200 室内角落 20 阴天室外 50 ~ 500 室内 5 ~ 50 月光 (满月) 2500 日光灯 5000 普遍认为避光是指没有太阳光直射，没有紫外线、日光灯的照射。有研究报道，在光照度 > 3000 LX 的情况下对「顺铂」进行实验，顺铂在第 1 天还是比较稳定的。基于这个实验也就是说在光照度 < 3000 LX 的环境下，24 h 之内，针剂盒避光，顺铂在室内无日光灯及太阳光直射的条件下，是不需要用避光输液的。注意：临床上还是按说明书的要求做，输注时需要避光。

广州市思蜀邦护医疗科技有限公司致力于医护质量管理类产品，医用收纳产品的研发与制造！主要包括了：针剂避光盒、针剂盒、思蜀邦护针剂盒等产品，种类繁多，功能齐全，安全可靠，可以根据不同的客户需要满足个性化定制。从成立至今，思蜀邦护医疗一直把产品质量和技术的研发放在首位。由于可靠的产品质量及良好的企业信誉，思蜀邦护医疗在医护质量管理类产品，医用收纳类产品生产行业中一直处于领导地位。

## 思蜀邦护医疗——针剂盒

### 针剂避光盒的作用

「避光贮存」的药品需要「避光输注」吗？许多药品说明书上写着要求避光贮存，针剂盒，临床输液是否要用避光输液器或者避光袋？避光输注与避光贮存的区别在哪里？对于遮光处理，在中国药典中有明确的定义，针剂盒遮光，即用棕色容器或黑纸包裹容器。而对于避光，则无明确定义。然而，目前大多数药品都是要求避光保存，其中有几种还要求在滴注过程中要采取避光措施。注意：说明书上说的避光主要是指避光贮存，不是指避光输注。

思蜀邦护(图)-针剂盒避光-针剂盒由广州市思蜀邦护医疗科技有限公司提供。广州市思蜀邦护医疗科技有限公司 (www.gdssbh.com) 为客户提供“输液盒,避光盒,护理标签”等业务,公司拥有“思蜀邦护”等品牌。专注于塑料盒等行业,在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:曹小姐。同时本公司(www.tianmaiuli.com)还是从事输液盒,摆药盒,输液摆药盒的厂家,欢迎来电咨询。