

旱厕革命 吉跃旱厕配件链接阀

产品名称	旱厕革命 吉跃旱厕配件链接阀
公司名称	山东吉跃环保材料有限公司
价格	6.00/个
规格参数	吉跃:连结阀
公司地址	无棣县棣新三路10号文化局宿舍楼，西单元三楼东户
联系电话	17754333918

产品详情

化粪池施工过程中应注意以下事项

- 1、检查安装工具是否完好，施工现场提供的电源是否满足相关安全规定。
- 2、寒冷地区，化粪池应安装在冻土层以下，贮水桶必须做保温措施。
- 3、安装化粪池前，坑底采用5-10cm的混凝土（或者10cm的水泥预制板）做基础。坑底防滑处理，避免双瓮接口处及过粪管与瓮体接合处发生渗漏。
- 4、双瓮式化粪池的前瓮入口应高于前瓮出口，两瓮顶部要保持在同一水平面，两瓮之间的间距 10cm，滑粪管不宜过长，倾斜角度 15°。
- 5、双瓮式化粪池的瓮体对接安装时，胶粘带与瓮体表面必须完全接触，注意不能揭开胶粘带上层物。
- 6、化粪池回填土应分三次进行，每次回填三分之一，宜用细沙紧贴瓮壁回填，用半干半湿的土逐层回填，逐层夯实，防止瓮体塌陷、倾斜，确保瓮壁周围受力均匀。
- 7、化粪池清粪和检查口高于地面10cm,用水泥盖板防护，防止雨水流入。

8、排气宜高于厕屋20~50cm。排气管过短或过小均达不到排臭的作用。

9、蹲便器左右要平衡，纵向要前高后低（ 1° -- 5° 倾角）以保证便器冲水后不留积水。若使用蹲便器，喷水嘴要对准便器底部中心；若使用坐便器，喷水嘴与底部成 50° 角。

10、蓄水桶坑底部夯实后，用厚度5cm的混凝土作垫层，要求表面平整。安装蓄水桶出水管时，便器冲水嘴应高于蓄水桶出水口，出水管不能弯曲安装，必须顺直摆放，连接部件应紧固，防止出现积水和渗漏；蓄水桶宜放在便器后侧方。