

贴金箔厂家 重庆贴金箔 华鑫建材

产品名称	贴金箔厂家 重庆贴金箔 华鑫建材
公司名称	东莞市万江华鑫建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区教育路横街一巷一号
联系电话	13829108290

产品详情

贴金箔后等待5至6小时后，喷涂硝基漆饰面分两次操作（第1遍喷涂量需少点，家装贴金箔，待干后进行第二次喷涂，第二遍喷涂量比第1遍略多），当然也可以不用盖上面漆，重庆贴金箔，干后即可；

贴金等硝基漆干透后使用造旧水造旧（造旧水操作方法：用棉布染上造旧水均匀擦涂，同时用干棉布擦抹，使表面造旧水色彩均匀，有立体感即可）；

最后喷涂硝基漆两次。

如何贴金箔才能让招牌更好看一点呢？

底坯处理：

- 1.不锈钢的底坯需要酸洗除锈，汽车底漆封闭。
- 2.木质底坯需要用木器漆封闭，并打磨光滑。

打胶：贴纯金一定要用按金漆（按金油），打胶之前注意过滤胶水颗粒。用羊毛笔均与涂抹要贴金部位。

3.贴金：所用金箔为国标98金箔，确保经久不变色，光亮如新。

4.扫箔、上光油：

贴金完成后，把多余金箔清扫干净，并注意补漏，阴干2天左右，用金刚面漆作保护光油。

贴金把在胶水似干非干状态（大约1.5小时左右时贴金箔，视室内温度而定。注：胶水太潮时，贴金箔厂

家，金箔贴后表面无光泽；胶水太干时，实行操作会出现金箔脱落、起皮现象，把金箔的衬纸打开，一面贴在物体表面，手法一定要轻，一只手拿毛刷在金箔衬纸后轻轻涂刷，金箔就粘在物体表面。这样一张接一张的贴上去。然后再用棉花轻轻拍打已经贴上去的金箔，金箔会很服贴的和物体结合，平滑，就像镀上去一样，玻璃贴金箔，对于凹的地方，把棉布或棉花做成适合的形状来拍打就可以了，在结合柔软的羊毛笔刷来回轻扫。

贴金箔厂家-重庆贴金箔-华鑫建材由东莞市万江华鑫建材经营部提供。东莞市万江华鑫建材经营部（huaxinjb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！