

四川主动边坡防护网 成都主动防护网 四川被动防护网 成都被动边坡防护网

产品名称	四川主动边坡防护网 成都主动防护网 四川被动防护网 成都被动边坡防护网
公司名称	四川沫轩金属丝网有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	沫轩:四川 四川:成都
公司地址	成都市金府银座8栋
联系电话	13550338993

产品详情

sns主动边坡防护网应该如何安装

- 1、坡面清理在正常之前，应先对坡面安装区域进行清理，将其上的浮土和浮石全部清除干净。
- 2、测量放样根据设计图纸的要求进行测量放样以确定锚杆的孔位。在孔位确保满足间距要求的情况下，应尽量将锚杆孔位布置在低凹处。如果锚杆孔位的布置无法满足低凹处，或者紧贴坡面时，则应在锚杆孔位处开凿一个凹坑，一般情况下凹坑的深度应控制在锚杆外露环套长度以上。
- 3、钻孔安装锚杆孔位布置完成之后，应进行钻孔安装作业。根据工程的具体情况以选择合适的钻凿孔机械设备。按照设计深度的要求进行锚杆钻孔的开凿安装。根据孔位进行钻机的安装就位，确保稳定牢固。
- 4、锚杆的安装和注浆在本工程中进行锚杆的制作采用的是2根直径16mm的钢丝绳。锚杆的下倾角与水平面之间的夹角应控制在150°。为了确保锚杆的稳固需要进行注浆处理。在锚杆安装进入到设计深度之后，在没有注浆施工之前，为了避免杂物掉入到钻孔内，应采取临时堵孔或者遮挡的措施。注浆安装所采用的水泥砂浆应严格根据设计配合比的要求进行配置。
- 5、支撑绳的安装注浆安装完成之后即可进行支撑绳的安装。支撑绳包括纵横两个方向。
- 6、格栅网的铺设支撑绳安装完成之后，即可进行格栅网的铺设。本工程中按照从上到下的顺序进行格栅网的铺设格栅网间重叠宽度不小于125px。采用缝合绳将格栅网和四周的支撑绳进行缝合，缝合绳的两端需要采用绳卡将其余网绳固定连接在一起。
- 7、缝合钢丝绳从上向下铺设钢绳网并缝合，每张钢绳网均用一根长约31m(或27m)的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端用两个绳卡与网绳进行固定联结。格栅网应确保紧固，因此需要进行

预张拉处理。在坡顶上需要沿着纵向设置钢绳锚杆。锚杆的长度控制在5m，一共设置三排，直径控制在16mm。毛干的纵向间距控制在3m以内，其具体的间距应根据工程的具体情况进行适当的调整。SNS主动边坡防护网安装简单方便，而且具有高度的柔韧性，所以近年来得到广泛的应用。