

非沥青基高分子防水卷材 双王防水

产品名称	非沥青基高分子防水卷材 双王防水
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

自粘胶膜防水卷材注意事项

严格执行材料进场验收制度，必须符合设计及规范要求，并见证取样送检。在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的保护措施，避免由于焊接损坏卷材。大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平，见卷材搭接。在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水积水。

自粘胶膜和混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下，通过蠕变，相向渗过防粘层，形成有效的互穿粘结和巨大的分子间力。混凝土固化后，高分子自粘胶膜防水卷材和结构主体之间的空隙得到最大限度的永久密封，彻底消除了窜水通道。

我们都知道1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材，广泛用于各种屋面防水，地下室、水库、堤坝、公路隧道等地方，但是科恩那个不是特别了解施工方案。

- 1、先将1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材按弹线位置对准在围护结构墙的基层上，卷材光滑一面朝向围护结构，耐候颗粒层面向结构混凝土墙。
- 2、然后，采用机械固定法，把1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材固定于围护结构墙支撑面上，钉固位置应在距卷材预留自粘边外边缘5mm处。根据现场实际情况，卷材长边每隔500mm左右进行机械固定。
- 3、施工时，撕去长边预留自粘搭接边表面的隔离膜，进行长边搭接，非沥青基自粘防水卷材销售，同时确保所有钉固点被相邻卷材的搭接边覆盖。搭接后应立即用压辊辊压，以确保密封粘牢。
- 4、根据现场实际情况，短边每隔500mm左右将1.5mm自粘胶膜聚乙烯防水卷材进行机械固定，钉固位置距卷材外边缘5mm。完成钉固作业后，在短边搭接部位用卷材专用胶或胶带粘结密封，并确保所有

钉固点被下幅卷材的搭接边覆盖。

高分子自粘胶膜防水卷材抗冲击和耐根穿刺性能优异，能承受编钢筋时的冲击，非沥青基高分子防水卷材，而不需要格外的保护，而直接实施钢筋混凝土浇筑。高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，单层高分子自粘胶膜防水卷材，并应符合下列规定：

- 1、卷材宜单层铺设；
- 2、在潮湿基层铺设时，基层应平整坚固、无明水；
- 3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，遵义自粘胶膜防水卷材，卷材端部搭接区应相互错开。

高分子自粘胶膜防水卷材要注意保养，做法是：

- 1、铺贴高分子自粘胶膜防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材使用温度-5 以上。采用满粘法施工时，卷材使用温度只能在5 以上。
- 2、铺贴高分子自粘胶膜防水卷材时，特殊部位应做附加层。

非沥青基高分子防水卷材-双王防水(推荐商家)由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。非沥青基高分子防水卷材-双王防水(推荐商家)是潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。同时本公司（www.shuangwangfs.com）还是从事自粘防水卷材（沥青sbs防水卷材），丁基自粘防水卷材，sbs耐根穿刺防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。