

# 崇义县挖井队请认准劲恭钻井队，资深团队专业打深水井

产品名称	崇义县挖井队请认准劲恭钻井队，资深团队专业打深水井
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	劲恭:200 SSJ:280 江西:380
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

## 产品详情

打井钻井公司作为一项大型工程，具有消耗时间长，机械化程度高的特点，所以，在工程实施前，就要做好一些必备的工作，来确保打井工作的顺利进行，专业打井公司，凿井工程有限公司，已多年打井经验，来解决几个打井注意问题。

1、选择井址，打井的位置要确保无误，千万不要中途更换位置，那将是大的损失，如何做到正确的选址，要做到，从水量、水质及便于防护和使用等方面加以考虑。为了防止污染，水井应尽可能设在地下水污染源上游，地势高燥，不易积水，周围20-30m内无渗水厕所、粪坑等污染源。2、井的构造：井底用卵石和粗砂铺垫，厚约0.5m，上设一块多孔水泥板，以便定期淘洗。井壁可选用砖、石等材料砌成。井底以上高约1m的井壁，外周充填厚30-60cm的沙砾，以利地下水渗入；离地面1-3m的井壁，周围应以粘土或水泥填实，内面用水泥沙浆抹平，以防污水渗入井内。井台用不透水材料，半径1-3m，以便于排水。井栏一般高出地面0.3-0.5m，以防止污水溅入和地面垃圾尘土等被风吹入井内，并保证取水方便和安全。井口好设盖，如能修井棚或围墙，则可防止禽畜接近水井。公用井应设公用桶，并保持桶底清洁。建议尽可能做成密封井，装置手压或脚踏式或电动式抽水泵，既方便取水，又可防止污染。3、井水的消毒：井水需用漂澄清液消毒，特别是肠道传染病流行季节，更应加强消毒。一般每天两次，一次在早晨用水前，另一次在午后。如用大量水或需控制肠道传染病流行时，消毒次数应增加。为延长消毒持续时间，一些地区采用竹筒、塑料袋和广口瓶等。以绳悬吊于水中，容器内的消毒剂借水的振荡由小孔中漏出，可持续消毒10-20d.这样既节省人力，又能保证持续消毒的效果。

钻井施工的效率及成井步骤具体有哪些呢，下面打井有限公司为您解答！地下水是社会的重要能源之一，近年来随着社会对水资源需求的不断增多，我国钻井相关产业的发展也日益迅速。在地下水勘探开发中，需要运用许多先进的技术，钻井技术就是其中之一。但是，从现状来看，在我国的钻井工程中钻井效率尚有待提高，同时这也是导致我国石油生产效率较低的一项主要因素。本文主要介绍了钻井工程中的常见技术，并结合实际，针对如何提高钻井效率提出了几条建议，希望对我国钻井工程的发展有所助益。当今时代，在社会经济发展的推动下，在科学技术进步的促进下，我国的地下水开发勘探开发取得了巨大的进步，一些新的石油勘探开采技术及设备不断涌现，大大提高了石油开发效率。但是，作为石油开发过程中的重要工程，我国的钻井工程中目前仍存在着一些问题，这些问题导致了石油钻井效

率偏低。以下笔者就联系实际，来谈谈钻井工程中的常见技术及提高钻井效率的措施。