

塔式起重机维修 现松维修 摊铺机 阿勒泰地区起重机维修

产品名称	塔式起重机维修 现松维修 摊铺机 阿勒泰地区起重机维修
公司名称	重庆现松工程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区白市驿镇净龙工业园区
联系电话	13650517828

产品详情

为起重设备设置检修平台是非常有必要的，天车等起重设备操作人员可以通过检修平台随时随地维护和保养起重机驱动机构，大大降低了了起重机中途出现故障无法及时维护而带来的影响。起重机专用检修平台或者不配备升降机构的车间起重机的维护，缩短的维修的时间，单梁起重机维修，减少了起重机出现故障带来的生产成本，下面为大家讲述如何为起重机设置检修平台，什么样的设备适合设置检修平台。

国外市场中，一般超过30吨的天车才会设置检修平台，这是由于梁上维修需要很强的安全性和稳定性，因此，在低矮车间工作的单梁悬挂式起重机没有更多的空间来容纳含有护栏的维修平台，其本身也是小吨位设备，无法再承受更多的重量，因此，一旦出现故障，塔式起重机维修，如主梁及端梁出现故障的情况下就需要检修平台了，有些厂家也会选择升降台来作为检修介质。

在国内市场中，阿勒泰地区起重机维修，维修平台也多设置于较大型的起重设备中，起重机安装维修，单梁的设备一般不采用，如双梁天车主梁顶端会设置半米宽的走台，并设置护栏，以保护相关人员的人身安全。在室外使用的龙门吊设备则会另外设置检修吊笼作为保障。

检修平台设置方案：将检修平台放在主梁的一端，依托主梁端部架设检修平台，这样可以充分利用电动葫芦机构与主梁端部之间的距离布置平台，考虑让工作人员沿支腿上的爬梯上主梁，在工作人员必须行走的主梁上架设护栏，在主梁的端部设上下平台的梯子。

随着生产电动葫芦的中小企业日益增多，同样的起重葫芦型号已多种多样，这给选购设备的顾客朋友带来很大难度，那么如何检查新买的电动葫芦是否达标是我们必须要知道的。下面为大家详细讲解一下：

您可以根据以下情况来检测您所购买的环链电动葫芦是否达标:

1、吊钩的力学性能测试应符合国家规定。

- 2、应在下吊钩显著位置标明环链电动葫芦的额定起重量，应有避免索具意外滑脱的闭锁装置。下吊钩要能360度万向旋转，转向灵活。
- 3、起重链条应不低于GB/T10051.1的规定。
- 4、起重链条应装设导向装置，对链条与起重链轮和游轮的正常啮合起辅助作用。起重链条不受力的一端应设有防止起重链条过卷脱离起重链轮的限制装置。
- 5、电动葫芦的电机要采用交流异步电机。电机绝缘机构的热分级不低于B级。电机防护等不低于GB/T4942.1的规定的IP等级。
- 6、电机绕组对外壳金属应能承受耐电压试验1分钟时间而不发生绝缘击穿现象。
- 7、对于额定功率不大于1.1KW的电动机，试验过程中泄漏电流应不大于10毫安，对于额定功率大于1.1KW的电机，试验过程中泄漏电流应不大于20毫安。
- 8、在额定电压，额定频率和空载状态下，三相电机的三相电流中的任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值。

吊装设备在我们的现代工业中的用途非常广泛，主要是在一些建筑工地和施工场所起吊装运输的功能。通过使用我们的吊装设备，能够大大的减轻我们的人力损耗，减少了运输时间，提高了工作的效率。是我们操作者们的好帮手。既然这种吊装设备有这么多的优点，还不够吸引你吗？还不赶快来了解一下吧。一定会让你有所收获的。

一、吊装设备简介

常用的索具与起重设备

1、常用的索具

吊装用的索具与起重设备包括：绳索、吊具、滑车、千斤顶、卷扬机和起重机等。

2、起重设备

1.半机械化吊装设备。

2.机械化吊装设备。

二、吊装方法

（一）半机械化吊装方法

半机械化吊装的方法有整体吊装法和分段吊装法。

常用的吊装方法有以下几种：

1、单桅杆滑移法

- 2、单桅杆旋转法
- 3、单桅杆扳倒法
- 4、双桅杆滑移法
- 5、双桅杆递夺法
- 6、联合吊装法

（二）机械化吊装方法

在用起重机吊装设备时，吊装形式可归纳为单机吊装、双机吊装、三机或多机吊装等。

1、单机吊装设备

（1）旋转法

（2）滑行法

2、多台起重机吊装设备

（1）滑行法

（2）递送法

现在你对我们的吊装设备应该有了一个了解。相信对你日后的工作一定会有帮助。

塔式起重机维修-现松维修 摊铺机-阿勒泰地区起重机维修由重庆现松工程机械设备有限公司提供。重庆现松工程机械设备有限公司（www.cqxiansong.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领现松工程机械维修和您携手步入辉煌，共创美好未来！