

A级阻燃保温板生产厂家 A级阻燃保温板 万兴建材

产品名称	A级阻燃保温板生产厂家 A级阻燃保温板 万兴建材
公司名称	青岛万兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨南泉兴泉一路18号
联系电话	15553215509

产品详情

过去国内并无门窗洞口专用防水密封膜的概念，以往的绿色建筑节能标准中也从未提及此种材料。直到2009年科技与产业化发展中心与德国能源署在中国推广被动式建筑，这种防水密封膜新材料才开始被引入到国内。2015年出版的河北省《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》（以下简称《河北标准》）中对此防水密封膜材料的性能指标次予以规定，该标准也是国内关于被动房的标准。但《河北标准》中只是纯粹照搬德国标准，材料性能检测标准和指标完全采用德国标准，A级阻燃保温板厂家，不利于国内被动式建筑及其配套新材料的发展。因此，2017年科技与产业化发展中心牵头编制黑龙江省《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》（以下简称《黑龙江标准》），A级阻燃保温板报价，要求根据国内检测标准和我国不同地域气候变化大等特点对新材料指标重新规定，其中针对门窗洞口用防水密封膜材料的标准化，住建部委托中材科技南京玻璃纤维研究设计院（以下简称“南京玻纤院”）承担相关工作。目前，《黑龙江标准》的报批稿已经完成，有关防水密封膜的指标设定值已被收录于《被动式低能耗建筑——严寒和寒冷地区居住建筑》国家建筑标准设计图集（16J008-8）中。

节能外墙装饰一体板|岩棉防火A级外墙装饰一体板A级阻燃保温板

4.中性

通常施工的水泥砂浆具有很强的碱性，而基层碱性过大会造成涂层泛碱、变色，甚至会影响涂料的粘结，故而，为了防止泛碱现象，应当将基层的PH值趋向于中性，A级阻燃保温板生产厂家，一般来说，PH < 9。

5.清洁

基层表面洁净有利于增加涂层附着力，保证施工质量，所以在施工前，应该先清理基层表面的锈迹、杂物、油脂、硅胶、脱膜剂等，以保证基层清洁。基层质量不合格，将无法确保涂装的质量。

温馨提示

基层处理作为涂装工程的基础，是涂料施工中最为重要的环节。不合格的基层处理会导致严重的涂装问题，如：涂层脱落、涂层空鼓、涂层发花，所以，建议您按标准的施工流程来确保基层的五个基本特征实现。

五、粘结力检查

G型聚合物防水砂浆，可直接成形“8”字模，24小时后出模。放入水中浸泡6天，室内温度 25 ± 2 干养护21天，做粘结实验。G型防水砂浆，灰：水：胶=1：0.11：0.14，G型防水砂浆为2.3MPa。

将R型涂料和成芝麻酱状，将和好的涂料涂到两个半“8”字砂浆块上，放置7天做粘结实验，R型配比(高弹)，粉：胶=1：1.4;(中弹)，粉：胶=1：0.8-1。R型为0.5MPa，大于等于粘结指标为合格。

六、低温柔度检查

在玻璃板上打蜡，A级阻燃保温板，将施工现场搅拌好的涂料分多次涂刷在玻璃板上，成膜厚度1.2-1.5毫米，干透后从玻璃板上取下，放置室内(25 ± 2)7天，然后剪下长120-150毫米，宽20毫米的条状，将冰箱温度调至-25，将试片放入冰箱内30分钟，用直径10毫米圆棒正反各缠绕一次，无裂纹为合格。如有裂纹说明乳液低温柔度不够。

注：G型防水砂浆只做常规检查、不透水性、粘结强度检验。样品应在施工现场抽样做试片，涂刷试片应用十字交叉法。每遍涂刷成膜厚度为0.25-0.35毫米。

A级阻燃保温板生产厂家-A级阻燃保温板-万兴建材(查看)由青岛万兴建材有限公司提供。青岛万兴建材有限公司(www.wanxinggroup.com.cn)位于青岛即墨南泉兴泉一路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万兴建材在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。万兴建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万兴建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。