

# 承接深圳外墙涂料施工，承接深圳厂房酒店民宿外墙真石漆施工

产品名称	承接深圳外墙涂料施工，承接深圳厂房酒店民宿外墙真石漆施工
公司名称	深圳市万海盛达装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	万海盛达:承接深圳外墙涂料施 WH-100:外墙真石漆施工 深圳:外墙涂料翻新，酒店、别墅
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛社区松盛大厦一栋405
联系电话	13342994617

## 产品详情

承接深圳外墙涂料施工，承接深圳厂房酒店民宿外墙真石漆施工，深圳万海盛达装饰工程有限公司专业承接室内外装饰工程，一家专业外墙翻新施工,各种内外涂装涂料翻新,旧墙改造翻新外墙涂料工程，酒店,工厂,学校,别墅,商品房,一切建筑物涂料工程施工；各种防水堵漏工程施工；专业的施工队伍，一流的涂装设计。采用高空吊篮、高空吊板、铜管架等形式进行高空外墙作业。公司承接楼房粉刷、商务楼，办公楼内外墙粉刷，机关、学校、厂房、旧楼改造美化外墙粉刷，粉刷质量保证。高空内外墙粉刷、氟碳漆喷涂施工、真石漆涂料施工、重防腐涂料/油漆施工、外墙涂料施工等多项中高档建筑粉刷公司。本公司是一家拥有一支经验丰富、技术过硬的粉刷施工工程公司。因为关注，所以专业，与万科地产、保利地产、富力地产、恒大地产等建立长期合作。诚邀您的合作。

天然真石漆是以高雅、和谐、庄重的美感。目前各种建筑都在不同程度上采用了真石漆作为建筑物的饰面装修。真石漆属于合成树脂乳液砂壁状建筑涂料的范围，只不过涂料中所用骨料级配与过去的彩砂涂料相比更加合理，色彩更加丰富，造型更加逼真，施工方法更加细腻，应用范围更加广泛。

### 工具/原料

- 天然真石漆
- 封闭底漆
- 防水腻子膏
- 罩面漆

## · 常用涂刷、喷涂工具

### 步骤/方法

#### 1.1

基面处理。在基面处理之前，墙体需要一定时间的养护。批刮腻子之前，应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，然后去除灰尘、油污等污染物。用外墙腻子修补墙面，第一道局部找平，用腻子或填缝胶填补大的孔洞和缝隙，待腻子干燥后，局部打磨，再满批腻子使基层平整。腻子完全干燥后，进行打磨使基层平整。由于真石漆有一定的厚度，对基层的平整度要求不象薄质平涂那样高。

#### 2.2

涂刷封闭底漆。待腻子干透后，涂刷一遍封闭底漆。封闭底漆一般无须另外加稀释剂进行稀释。其目的是清理基层，增加基层强度及涂膜的黏结强度。一般采用辊涂施工，也可以喷涂施工。

#### 3.3

喷涂实色底漆。喷涂带色底漆的目的是使底材的颜色一致。能有效避免真石漆涂膜透底导致的发花现象，也能减少真石漆用量，以达到颜色均匀的良好装饰效果。基层着色处理材料主要用附着力、耐久性、耐水性好的外用薄涂乳胶漆。根据所确定天然石材的颜色或样板的颜色进行调色配料，尽可能使涂料的颜色接近真石漆本身的颜色。涂料一定要涂刷均匀，不可有漏涂、透底部位，一般涂刷两遍。为了达到仿石材的装饰效果，同时也利于施工操作，可以对真石漆进行分格涂喷，并且在分格缝上涂饰所选择的基层着色涂料，在大面喷涂时对分格缝部位应完全遮挡或进行刮缝处理。

#### 4.4

喷涂真石漆。真石漆一般不需要加水，必要时可少量加水调节，但喷涂时应注意控制产品施工黏度一致，气压、喷口大小、距离等应严格保持一致。遇有风的天气时，应停止施工。真石漆的施工难度大，如果控制不好，涂膜容易产生局部发花现象。因此真石漆喷涂时，注意出枪和收枪不要在正喷涂的墙面上完成；而且喷枪移动的速度要均匀；每一喷涂幅度的边缘，要在前面已经喷涂好的幅度边缘上重复1/3，且搭界的宽度要保持一致；保持涂膜薄厚均匀。真石漆的施工关键在于涂料的稠度要合适，第一遍喷涂略稀一些的涂料，待均匀一致、干燥后再喷第二遍涂料。喷第二遍涂料时，涂料略稠些，喷得厚些。当喷斗的料喷完后，用喷出的气流将喷好的饰面吹一遍，使之波纹状花纹更接近石材效果。如果想达到大理石花纹装饰效果，可以用双嘴喷斗施工，同时喷出的两种颜色，或用单嘴喷斗分别喷出的两种颜色，达到颜色重叠、似隐似现的装饰效果。

#### 5.5

喷涂罩光清漆。为了保护饰面、增加光泽、提高耐污染能力，增强整体装饰效果，在涂料喷涂完成后，进行罩面处理，喷涂罩光清漆。待真石漆完全干透后(一般晴天至少保持3天)，方可喷涂罩光清漆，施工时可适量添加稀释剂，注意保持黏度、气压、喷口大小一致，注意预防流挂现象。