

## 2019宁德桥梁专用铸铁泄水管多少钱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2019宁德桥梁专用铸铁泄水管多少钱      |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司            |
| 价格   | 1.00/套                  |
| 规格参数 | 品牌:长信<br>型号:齐全<br>产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村       |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

## 产品详情

### 2019宁德桥梁专用铸铁泄水管多少钱

清理（更换）泄水管对未破损的泄水管外露部分涂上防腐涂料；对锈蚀、破损的泄水管凿除泄水管外露部分。锈蚀严重、破损的泄水管凿除破损部分，更换PVC泄水管。宿州至固镇段是G3京台高速公路和S07徐明高速之间的又一南北高速通道，对完善高速公路网络布局，缓解相关公路交通压力，促进区域经济社会发展等具有重要意义。合肥至周口高速颍上至临泉段是“纵三”（德州至上饶高速公路）联络线的一段，项目建成后，将极大地改善沿线地区的对外出行条件，特别是阜南、临泉县域各片区能够快速上下高速，对推动区域社会经济发展、实现扶贫等具有重要意义。泄水管深处防撞护栏横向（直排）的，凿除锈蚀严重破损泄水管，凿除至护栏内部，保证PVC管深入护栏不低于10cm，PVC管与原泄水管接头处可用高触变型胶粘结，PVC管与防护栏间用砂浆抹缝固定。宁德桥梁专用铸铁泄水管多少钱钻孔深度为90mm~110mm。清孔：A、钻孔完毕，检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出，然后用毛刷、棉布将孔壁刷净，再次压缩空气吹孔，应反复进行3~5次，直至孔内无灰尘碎屑，将孔口临时封闭。若有废孔，清净后用植筋胶填实。B、钻孔孔内应保持干燥。植筋：A、垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可。B、水平孔植筋可用、细钢筋配合托胶板（干净木板）往孔内捣胶，也可让施工人员戴好皮手套，将配好的胶成团塞、捣进孔内。C、倒垂孔植筋选用高触变型植筋胶，该胶不流淌，可成团塞、捣入孔。D、钢筋可采用旋转或手锤击打方式入孔，手锤击打时，一手应扶住钢筋，以避免回弹。E、锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边游少许胶料溢出。宁德桥梁铸铁泄水管横向（直排）未伸出防撞护栏的，将PVC管深入至桥面泄水孔进水口位置，新旧泄水管间可用砂浆灌缝固定，进水口处可用高触变型植筋胶粘结。泄水管竖向（竖排）伸出梁体悬臂的，凿除锈蚀、破损的泄水管及排水导流管，宁德桥梁专用铸铁泄水管多少钱更换PVC泄水管+PVC泄水管进行导流，PVC泄水管与悬臂预留孔用砂浆抹缝固定，进水口处可用高触变型胶封口。（3）植筋 植筋施工流程：定位 钻孔 清孔 验收 植筋 固化、保护。定位：按设计要求标示植筋钻孔位置、型号，若基材上存在受力钢筋，钻孔位置可适当调整。钻孔：A、钻孔用冲击钻成孔，如遇钢筋宜调整孔位避开。B、钻孔直径d+4mm。C、钻孔一般要垂直混凝土构件平面，倾斜度不大于8°。更换泄水管施工工艺方法1、更换泄水管前的准备施工前一定复核准现场要更换的泄水管类型及排水方式，准确测量出水口到两侧墩台间距离作为下料的依据。采购铸铁泄水管2、更换泄水管施工步骤及要点施工步骤：搭建工作平台 清理（更换）泄水管 植筋 安装PVC管件 密封。搭建工作平台及准备顶升承载平台根据确定的施工方案，做好施工场地工作平台的搭建，

工作平台要牢固可靠，保证施工人员及桥下行车安全。宁德桥梁专用铸铁泄水管多少钱