

# 淄博管道非开挖修复 地下管道非开挖修复公司 郜畅商贸

产品名称	淄博管道非开挖修复 地下管道非开挖修复公司 郜畅商贸
公司名称	安徽郜畅商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜霞新村23栋20号网点
联系电话	15711311522

## 产品详情

### 管道非开挖紫外光固化修复施工流程

二次充气：

- 1)软管二次充气的最终压力应能是软管充分膨胀并紧贴旧管道内壁，最终压操作压力值大小根据管径不同而有所不同，地下管道非开挖修复公司，详细请见修复参数表。
- 2)打开摄像头，收紧电缆线，标记电缆线的起始位置，并将软件上的距离值清零。
- 3)当二次充气达到操作压力值时，应牵引灯架行走，通过摄像头观察软管涨开情况。
- 4)有未完全涨开区域时，紫外灯架不宜强行通过，可适当提高充气压力。
- 5)确认软管完全涨开后，紫外灯架应在开始井的软管一端就位。
- 6)二次充气上升到操作压力值时，应进行保压控制，直到软管固化完成。

### 管道疏通管道非开挖修复

管道疏通就是通过一定的设备对堵塞的管道内部进行疏通，管道清洗可以是对管道表面进行清洗，给水管道非开挖修复，也可以利用高压水对管道内部进行清洗。

目前常用的管道养护方法有管道清淤和疏通两种，清洗具体是通过一些有效的措施来提高管道中的水头差、增加水流压力、加大流速和流量来清洗管道的沉积物，主要有水力冲洗和机械冲洗两种，而疏通则是当管道淤泥沉积物过多甚至造成堵塞时需要用到的一种方法，在进行疏通作业时需要用机械直接作用于沉积物，使其松动被污水挟带输送或直接人工出管道，目前主要的疏通方式有人力疏通、竹片疏通、绞车疏通、钻杆疏通等，使用时应视实际情况而定。

放修复灯架：

1)一次充气结束后，管道非开挖修复技术，打开结束井扎头盖板，将灯架上的内膜套到扎头上，同时将高温绳系到灯架上。

2)由井上人员用手扎紧灯架尾端内膜，同时开始充气。

3)当软管被撑开后，淄博管道非开挖修复，在靠近扎头端的内膜上开一个气孔，方便下手调整灯架放入时的位置，同时通知开始井端的操作人员用高温绳缓慢拉灯架进入软管。

4)当灯架尾部进入扎头后，停止拉绳，同时关闭充气，将电缆线从扎头盖板中间穿过，并将电缆线尾部与灯架连接，盖上扎头盖板打紧。

5)开始井和结束井两端操作人员，对扎头上的绑带再次进行打紧加固操作。

淄博管道非开挖修复-地下管道非开挖修复公司-郜畅商贸由安徽郜畅商贸有限公司提供。安徽郜畅商贸有限公司（[www.ahcipp.com](http://www.ahcipp.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郜畅商贸——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省铜陵市铜霞新村23栋20号网点，联系人：潘先生。