

# 楼梯踏板厂家 武汉楼梯踏板 十里红挂瓦板厂

产品名称	楼梯踏板厂家 武汉楼梯踏板 十里红挂瓦板厂
公司名称	随县十里红挂瓦板厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随县唐县镇十里村四组唐吴公路边
联系电话	18727966059

## 产品详情

### 自然养护

自然养护就是不需要蒸养池，武汉楼梯踏板，水泥管打完后把水泥管和模具放在露天进行自然养护，一般水泥管打完后需要一天的时间进行露天养护，第二天才能开模，室内楼梯踏板，开模后还需要进行4--6天的自然养护，每天还要专人对水泥管喷三次水，时间一般是上午一次，中午一次，楼梯踏板厂家，下午一次，喷水的目的是保持水泥管的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，喷水的次数也可以根据天气情况和天气的湿度而增加和减少喷水的次数。但是自然养护需要的模具比较多。

空心楼板是一种预制楼板。内设一个或几个总纵向孔道，以节省材料，并减轻重量。通常用预应力混凝土制成，其尺寸根据房屋开间大小和吊装机械的能力而定。板中孔道有利于隔声和隔热。

现有一种空心楼板，由小的混凝土空心盒作为单元体，楼梯踏板材料，各盒用钢筋相连，缝隙中浇筑混凝土。该技术节省材料且楼板重量较轻，多用于高层建筑中，但是相对费工，成本略高。故空心楼板技术，主要是现浇混凝土空心楼板技术，其在国内外的发展已有几十年的历史，国外上世纪七八十年代的混凝土专业著作中就对埋置管状内模现浇空心楼盖的受力特性、结构、构造做了研究。国内各单位从上世纪八十年代末开始研究现浇空心楼盖，并取得了一系列的研究成果。

### 蒸养法

首先要修建蒸养池，一般的蒸养池需要2.5米宽.4米长.3米深，也可以根据自己的生产量和模具的大小而定尺寸，还需要锅炉往蒸养池输送蒸汽，蒸养池的密封度要好，蒸养池做好后就可以使用了.水泥管做好后就可以吊入蒸养池蒸养了，一般需要蒸养2.5--3.5个小时以后水泥管就凝固好了，一般温度越高蒸养的时间

间就越短，蒸养的时间和蒸汽的温度成反比.温度越高越好

楼梯踏板厂家-武汉楼梯踏板-十里红挂瓦板厂(查看)由随县十里红挂瓦板厂提供。随县十里红挂瓦板厂 (user.tz1288.com/Company/Information) 为客户提供“制造砼结构构件，楼梯踏板，空心板，水泥楼管，各种预制作”等业务，公司拥有“制造砼结构构件，楼梯踏板，空心板，水泥楼管，各种预制作”等品牌。专注于混凝土及制品等行业，在湖北随州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：龚本财。