

江门公寓简易淋浴屏安装步骤 楼盘简易淋浴房安装价格

产品名称	江门公寓简易淋浴屏安装步骤 楼盘简易淋浴房安装价格
公司名称	深圳市华丽雅卫浴科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华丽雅 玻璃品种:钢化玻璃 门开启方式:多种
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道五联路18号后一楼
联系电话	13590289588 13590190069

产品详情

简易淋浴屏的清洁方法 流行的简易淋浴房市场正在忙家居装修的你不知道选择哪种淋浴房？当然是选择华丽雅的简易淋浴房！华丽雅生的简易淋浴房具有以下特点：1、简易淋浴房材料简单性比高。简易淋浴房大多房体为钢化玻璃，边框为铝合金，底盆为亚克力复合材料或者石基地台。2、简易淋浴房结构简单，洗浴功能基本完备，没有更多的附加功能。但它与整体淋浴房相比，空间相对简洁，通透感强，不遮挡卫生间的整体瓷砖铺贴效果。3、另外，它的相对整体淋浴房等复杂品要低得多，一般在3000元上下（视面积而定），而且款式丰富，可以根据卫生间实际情况定制。选择简易淋浴房的小贴士：在选择简易淋浴房时要注意一点，房体玻璃并不是越厚越好。由于简易淋浴房玻璃厚度直接影响其整体，所以，一般来说平开形浴房，玻璃的宽度一般较大，所以稳定性相对较差，可以选择厚度大的玻璃（大于5厘米），而扇形、钻石形、方形，活动门等由于玻璃宽度较小，稳定性相对较好，所以选择厘米厚的玻璃即可，不用多花冤枉钱。另外，业主依然要考虑开门方式与实际面积的关系。实际面积小的卫生间可以选择折叠门或者平开门的简易淋浴房。从安装上来说，在安装简易淋浴房前需要预留水路。卫生间墙、地砖铺贴完成后即可安装，仍然遵循先装淋浴房再安排其他设施的原则。以下内容由华丽雅热心提供噢！不懂简易淋浴房的安装技巧的赶紧收藏起来吧！简易淋浴房安装全攻略：建议购买简易淋浴房选择不锈钢配件。钢化玻璃要有3C标志。可以加层防爆膜。下面就让我们学习下，简单六步安装，让你不在为安装烦恼。1、仔细阅读说明书，并检查品零配件是否齐全。准备好相关的工具。这个准备工作*重要。2、浴帘杆一般按装在距地面约2.06米的高度(具体情况可以根据个人的习惯，以及浴室的高度来定)。把浴帘杆放在需要按装的位置比试一下，确定钻孔位置，做出记号。3、用直径12mm的钻头在墙上钻孔(钻孔深度大约6cm)。在钻孔时，让钻头微微向下少许，电钻后微微向上少许，这样可以有效的防止浴帘杆下垂。4、把带有按装件的篷帐丝打入墙内，拧紧篷帐丝。5、在按装件的圆柱体上涂上一些玻璃胶(涂玻璃胶的目的：其一是增加了润滑，便于按装;其二是玻璃胶凝固后，浴帘杆会更加坚固耐用)。6、清理墙面，擦去多余的玻璃胶，等待24小时后就可以正常使用了。在众多的卫浴洁具品中，简易淋浴房的安装其实*简单，只要尺寸合适，可以*快的安装上去。简易淋浴房的底盘要怎么安装才能正做到无积水？研发简易淋浴房的公司——华丽雅来告诉你！简易淋浴房底盘安装步骤：一、简易淋浴房底盘安装简略步骤：清点零件—组合底盆零件—清洁底盘保证盆内、盆底无积水—调节底盆水平—安装底盘软管—盆底与地漏连接—安装检测。二、虽说安装步骤看起来*是简单，但要做的细腻还是挺难的，在安装过程中有*多需要注意的地方。比如：1、淋浴房底盘安装要严按组装工艺安装；淋浴房一定要与建筑结构牢固连接，不可以

晃动。敞开式淋浴房，一定要用膨胀螺栓与非空心墙固定。排干净水后，底盆内存水量2、淋浴房安装前，先确定淋浴房尺寸跟设计图稿，预埋孔位，如果浴室已安装供水系统和瓷砖的，定做淋浴房。安淋浴房需要用电、布线、漏电保护开关装置都应该趁早考虑，以免重复做工。3、淋浴房安装样式应该根据卫生间布局而定，常见的淋浴房安装样式有转角形和一字形，根据情况而定。如：a.对预算少，空间狭长的，选用一字形更为合理！施工简单，大小灵活。b.浴室空间较小的选用转角形较为合适利用卫生间两面墙进行安装。c.浴室已安装浴缸的，可在浴缸上做一字型，或选用相应娇贵的全折叠型淋浴门。