

成都网格布 豪信天宇 耐碱玻璃纤维网格布

产品名称	成都网格布 豪信天宇 耐碱玻璃纤维网格布
公司名称	成都豪信天宇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府机电城C区51栋1号
联系电话	13408609696

产品详情

自己刷墙的爱好者们都有的疑问刷墙一定要用网格布吗

很多人装修喜欢自己刷墙的人都会有这样那样的疑问，如刷墙一定要用网格布吗？是不是除了顶面全都要铺？用什么粘到墙上？等等问题。下面随小编看看刷墙一定要用网格布吗？自己刷墙要注意什么？

刷墙一定要用网格布吗

- 1、用网格布比较好。
- 2、并不是一定要使用网格布的，只有在墙面上的裂缝比较多的情况下，才会满贴网格布，裂缝不是太多时，可使用绑带贴封处理。
- 3、贴网格布或者绑带时，使用的粘结剂是白乳胶，但要是优质的白乳胶。

自己刷墙要注意什么？

- 1、腻子分821腻子，防水腻子，和膏状腻子。除了部分膏状腻子，821腻子和防水腻子的碱性都在10以上，因此用腻子粉都要刷底漆，最好是抗碱底漆。
- 2、膏状腻子弹性好，碱性低，价格非常贵。
- 3、如果用821腻子，保温墙和隔墙要贴布，贴完布要在布上抹一层石膏，不能直接刮腻子。

如果用易刮平，建议不贴布，因为易刮平有良好的强度和一定的弹性。膏状也不用贴布。

易刮平可以不贴布，也可以贴布；但是821腻子一定要贴布。

4、墙上贴布有网格布和的确良两种，建议用网格布。

5、注意批腻子之前，房子的阴角，阳角，和不平整程度超过5 - 10mm的地方一定要用石膏处理（10mm以上就算了，要敲掉重新抹水泥才行），石膏要干透了才能施工刮腻子，821腻子的极限厚度是1mm，易刮平为0.8MM。腻子不能刮太厚，太厚会裂的。

6、注意要用底漆，并特别注意底漆的兑水比例，注意施工说明。面漆也要注意兑水比例，一般为了好刷，玻纤网格布，工人都会在面漆里兑比较多的水，这样会严重影响涂刷后的漆膜厚度。施工的过程要打住。

7、不要图省事把墙全包出去，最好包清工，刷墙的工序其实并不想大家想的那么简单，耐碱网格布，还是先弄清了在包。

自己刷墙步骤

毛坯墙 刷1遍界面剂 裂缝处理 找平（包括阴阳角找直） 贴布 刮2-3遍腻子 打磨
底漆 找补打磨（找补的地方一定要用底漆再上1遍） 两遍面漆 养护有几个环节一定要注意：

界面剂：刷界面剂一定要都刷到，而且要刷匀。

裂缝：一般情况下用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝（但不能保证100%不会再开裂）。

找平：凹凸不平的墙面需要找平，成都网格布，一般石膏比较常用，凹凸差不超过0.5公分为佳。

贴布：一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的，尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶，如果有条件的话可以用网格布，相对防裂效果会更好一点。

腻子：选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳，也可以在腻子中添加一定的白乳胶，可以提高腻子的硬度。

打磨：尽量用较细的砂纸，一般质地较松软的腻子（如821）用400-500号的砂纸，质地较硬的（如墙衬、易呱平）用360-400号为佳，如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕，刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面，以免粉尘太多，影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。

底漆：底漆一定要刷匀，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。不要因为是底漆就以为用差一点的滚筒就可以了，底漆的涂刷效果会直接影响面漆的效果，要用跟面漆同样质地滚筒。

找补：腻子打磨完毕之后，会留有一些瑕疵（坑眼），一般情况下很难看清，只有刷过一遍漆之后才会很明显，这时候就需要找补了，注意找补一定要打磨平整，再用稍微多加一点水的底漆刷一遍，以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。

面漆：不要加过量的水，会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度，尽量选择好一点的工具，滚筒的毛不要太短，但一定要细，这样刷出来的漆膜才会手感细腻，涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向，墙角的处理，多数情况是用排笔或板刷进行涂刷，这样会容易造成边角纹理与整面不一致，视觉上会有差异，耐碱玻璃纤维网格布，如果有条件的话可以买一把收边滚筒，边角用板刷上漆之后再收边滚筒收一遍，注意收边滚筒的材质要和刷大面的滚筒一致，刷大面的时候每滚接茬地方的漆一定要收匀，不能过厚也不能过薄，不然会因为薄厚不均造成反光不一致，刷漆的时候每滚上墙之后都会有一个收

漆动作，这就要要求每滚收漆的方向要一致，不然会造成每滚的滚出来的纹理不一致，反光角度就会不同，视觉上就会有差异。（建议：刷漆之前买一个托盘，商店里都会有卖的，用托盘可以保证每涂刷一滚，滚筒上的漆都是一样多的，这样就会刷的很匀。）

养护：乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥，但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度，这就要护理，很简单，7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品的设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。欢迎新老客户来电咨询定制！！！！

成都人切记：原墙里的劣质网格布不铲除，裂缝再怎么修补都没用！

家里的墙面，在入住一年后，会发现有多处裂缝。修修补补好几次了，都不太管用。这次就特意请了专业的师傅来帮忙修补。

先来看看这些可怕的裂缝。

师傅告诉我，要想彻底修复这些裂缝，只在表面修补是无济于事的。所以合肥人记住，必须将原有的墙面铲除，直到看见基层的水泥为止。

在铲除的过程中，发现了墙面反复开裂的原因。原来开发商在墙里贴了质量很差的塑料网格，对墙体的保护作用，小之又小。我们来看看铲下来的东西。

在铲掉上面的腻子后，将裂缝中填上弹性腻子。缝隙比较大的，要分几次来填。先填一层后，要保证压实，然后继续填上面的。

对于面积特别大的裂缝。先在裂缝周围挖开牛皮纸宽的大小，擦掉表面的浮土和颗粒的污渍。然后上面刷一层801胶，等胶干了后均匀抹弹性腻子。

如果用的牛皮纸的背面是带胶的，那么不用等到腻子干透，直接贴牛皮纸就可以了。而没有背胶的要等缝填好，腻子干透后，再在牛皮纸上涂胶水粘贴。

最后，就用腻子把表面抹平就好了。这里要注意，腻子不要一次性抹太厚。先抹一层，等到干透后，再继续抹，多分几次，这样出来的效果更好。有需要的话，还可以打磨一下，保证它的平整。

墙面修复完后，还挺结实的，撑上几年没问题。

成都豪信天宇建材有限公司网格布制品厂是一家玻璃纤维网格布、耐碱网格布、玻纤网格布、外墙保温

网格布、耐碱玻璃纤维网格布、大眼网格布、保温钉、pvc滴水线等制品的专业生产型企业。

我公司拥有现代化管理体系，拥有一大批管理人才，严把质量关，保证了产品质量，并以市场为导向，制定出合理的价格。欢迎来电咨询定制！！

外墙保温网格布又称耐碱玻纤网格布，是以中碱和无碱玻纤机织物为基础经耐碱处理而成，是外墙保温工程的一种新型建材。在外墙保温施工中，我们经常需要外墙保温网格布做翻包处理。那么你知道外墙保温网格布要如何翻包，主要的用途是做什么？下面中国保温网小编为您解答这些问题。

1、外墙保温网格布翻包处理施工

在粘贴ben板前对保温层的截止部位做翻包网格布处理，在需翻包部位涂抹70mm宽，2mm厚的聚合物砂浆，速将网格布的一端70mm用钢抹压入聚合物粘结砂浆中，压至泛出的聚合物粘结砂浆盖住网格布五外漏为止，余下的部分包出备用，甩出部分的长度绕过板端露于板面的部分不小于100mm，已粘贴完的网格布应采取翻转或遮盖等成品保护措施。

2、外墙保温网格布主要用途

外墙保温网格布被广泛应用在：1、墙体增强材料上；2、增强水泥制品；3、花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网；4、防水卷材布、沥青屋面防水；5、增强塑料、橡胶制品的骨架材料；6、防火板；7、砂轮基；8、公路路面用土工格栅；9、建筑用嵌缝带等多方面。

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。

我们始终秉承"质量上乘，服务至上"的经营理念，在产品的设计，生产销售中，坚持全过程，多环节为客户着想。"服务到家"、"因客户而变"。我们坚信，只要真正为客户着想，诚信为本，诚恳做人，踏实做事就一定能赢得您的信赖，成为您的朋友。欢迎来电咨询定制！！

成都网格布-豪信天宇-耐碱玻璃纤维网格布由成都豪信天宇建材有限公司提供。成都豪信天宇建材有限公司（www.hongcbx.com）是四川成都，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在豪信天宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创豪信天宇更加美好的未来。