

# 屋顶防水丙纶布 江苏300g聚乙烯丙纶布厂家直销

产品名称	屋顶防水丙纶布 江苏300g聚乙烯丙纶布厂家直销
公司名称	潍坊市禹霸防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:禹霸 型号:0.4--1.5mm 产地:山东
公司地址	寿光市台头镇三座楼村村南（注册地址）
联系电话	15963473800

## 产品详情

屋顶防水丙纶布 江苏300g聚乙烯丙纶布厂家直销

聚乙烯丙纶复合防水卷材是选用无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加化学助剂改善其。将增强保护层、防老化层、防水层和增粘增强层四层片状材料加工为一体的新型聚乙烯丙(涤)纶复合防水卷。

施工操作施工顺序，每栋楼按照先底板后墙面，先附加层后大面，先基坑（集水坑、地体基坑等）后大底板面施工，每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。1施工条件(1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行，雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工，在施工中遇到雨天要做好防雨措施。(2)找平层验收合格，基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。2聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作(1).卷材粘贴方向确定。当有坡度<3%时，卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3%时，卷材可平行或垂直坡面铺贴。要求：上下层卷材不得相互垂直铺贴。(2).地下室防水层施工前，应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理，然后由最低标高处向上施工。(3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前，在铺设部位将卷材预放约3至12米，找正方向后，中间固定。将卷材一端卷至固定处，涂胶粘铺，这端贴完后，再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置，连续粘贴直至整幅。(4)涂胶铺设的方法：首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上，胶要连续适量均匀，不露底不堆积，厚度应保持在1mm，然后铺卷材用刮板排气压实，排出多余的胶剂。(5)卷材采用搭接法铺贴，卷材搭接缝宽度：长边与短边均为100mm，上下层、相邻两幅卷材的搭接缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。(6)卷材搭接缝满粘，接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实，接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。(7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴，自上向下对正，自下向上排气压实，要求基层与卷材同时涂胶，卷材满粘。

潍坊禹霸防水材料有限公司坐落于山东省寿光市台头工业园，是一家集防水材料、防水原材料科研开发，销售和设计施工于一体的专业防水材料企业，我公司设备先进，技术力量雄厚，产品品种齐全。