

# 贴片保险丝货源充足

产品名称	贴片保险丝货源充足
公司名称	东莞市富宽源电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞樟路石井路段95号
联系电话	13549460265

## 产品详情

保险丝有哪些种类?

按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护.用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝).用于过热保护的保险丝一般被称为"温度保险丝".温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等(温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小.其工作原理不同于"限流保险丝").

按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝.

按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型.

按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝.

按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝.

按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝,贴片保险丝.

按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示).

按标准分,可分为:欧规保险丝、美规保险丝、日规保险丝.

按材质分:玻璃管保险丝,陶瓷管保险丝,环氧树脂保险丝,晶片保险丝(贴片)保险丝.

## 气体放电管为什么在生活中越来越得到广发应用

我们知道气体放电管，主要是应用在防雷的产品应用上，有很多户外产品，因为需要有承受一定雷击的要求，于是对于防雷产品当中，就必不可少的用到了气体放电管，现在很多产品在设计之初就要求可以过5KV，10KV的雷击而传统的产品对于5KV还是可以承受，到达了10K就需要气体放电管的出现了，于是气体放电管就这样越来越得到广泛的应用了

## 点评一下照明行业保险电阻的占有率为什么那么高

在保险电阻出现以前，照明行业一直都是保险丝在使用，因为保险丝人工占比高，出货量慢，再就是单价高，使得客户急需一种新产品代替保险丝，而这个时候保险电阻，保险丝电阻就出现了，因为此类产品自动化程度高，不许大量的人工，价格相对保险丝便宜，于是很快就收到中小厂家的欢迎，于是保险电阻，保险丝电阻很快就占有了小功率产品的市场，这就是照明行业保险电阻为什么占有率会这么高!

陶瓷管保险丝的分类很多，适用于不同的行业产品，小编给大家介绍下:

根据使用范围，可分为电源熔断器、机床熔断器、电气仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝.

根据体积分，可分为大、中、小、小.

根据额定电压，可分为高压熔断器、低压熔断器和安全电压熔断器.

可按分断能力分:高、低、破均可熔断.

按熔断速度可分为:专用慢速保险丝(TT通常表示)，慢速保险丝(T通常表示)，中速保险丝(一般由M表示)、快速熔断器(一般用F表示)，和快速熔断器(一般用FF表示).

根据品牌，贴片保险丝，可分为:谁赢的保险丝，保险丝的分析，霍华德根据标准，可分为:欧盟(VDE)，美标保险丝熔断(UL)，日规保险丝(PSE).

根据规模，可分为:3.6x10，3x10，5x20，6x30，6x32，6x25，10×38，2.4x7，2.5x6，3，3，和2.5x9根据电流分可以分为:32ma，63ma，100mA，150mA，200mA，250mA，300mA，400mA，500mA，600mA电流，800mA，600mA以上就是陶瓷管保险丝的分类，有任何这方面的疑问可随时咨询我们哦.