

东莞横沥水电安装，东坑厂房水电安装

产品名称	东莞横沥水电安装，东坑厂房水电安装
公司名称	东莞市博煜智能科技有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:博煜装饰 服务项目:水电安装 设计周期:3天
公司地址	东莞市横沥镇田坑村新城工业区城市家园112号
联系电话	0769-82329277 13825738501

产品详情

东莞横沥水电安装需要全屋开槽吗，这样做才正确，很多人都弄错了，家庭装修中水电安装是大头，又是隐蔽工程，日后维修起来比较麻烦，因此业主对水电安装也特别的关注。家庭装修水电安装，需要全屋开槽吗，这样做才正确，很多人都弄错了，水电装修是走定好还是走地面好，水电安装要不要开槽，很多业主也会纠结这样的问题。

1、水电安装必须全屋开槽

东莞横沥水电安装不一定要全屋开槽啦，只要总电箱延伸经过的公共区域的弱电进行开槽，弱电一般遵循一管一线的原则，从总电箱延伸的弱电在5---12根左右。家用的线管一般是16管或者20管（16管是指线管的直径为16mm），弱电管达10根左右，需要加固定卡，宽度为200mm左右。我们家装客厅瓷砖铺贴的规格一般为800*800mm，如果不开槽，可能会出现地面空鼓的情况。

2、不开槽的管线怎么装

东莞横沥水电安装如果不全屋开槽，那么对于不开槽部分的线管怎么处理

不开槽的线管用木楞或者盖板保护，然后用卡子固定。

木楞的作用是保护未开槽的线管因施工踩踏、华东脚手架等挤坏线管，将施工中的破坏外力转移到木楞上。加卡子的目的是为了线管移位。

3、强弱电线管间距多少合适？

强弱电线管的间距一般在15cm左右，为了避免信号干扰，还需要在强弱电交叉的位置包裹锡箔纸，一般以超出交叉部位15cm为宜。

4、水电安装能不能开横槽？

东莞横沥水电安装一般建议走顶或者走地面，因为走墙面必须得开槽，而且对开槽的长度也有限制。卫生间、厨房除外，一般墙面横槽不得超过30cm，否则会破坏墙体的承重结构。

5、水电安装走顶管线怎么卡才合适

一般水电安装走顶的话，管线卡是卡的越严密越好。一般顶面卡子固定间距为60-80cm，卡子间距太大或产生抖动，也可避免水管通水后因受力而发生弯曲。卡子要固定管线的稳定性，保证施工质量，一般50cm一卡比较合适。

6、水电安装有必要安装活线么

东莞横沥水电安装如果条件允许，必须安装活线。活线安装是为了日后出现问题方便维修，但是如果顶面线管、跨越多个空间的有三个以上弯头管线，一般是不能抽动的。

7、下水管是否要做隔音处理

一般情况下，下水管都是要做隔音处理的，如果条件允许，建议用黑色软皮对分管、横贯、主管道进行包裹，彻底隔除噪音。

8、冷热水管要不要保温处理

由于现在水管质量的提升，以前的镀锌管已经被显得的PVC材质的水管替代在一般低温下是不会产生冷凝水的，所以不是一定要对冷水管进行保温，当然如果你觉得包了更加安心，您当然可以选择去做保温处理。

9、水管打压是压力越大时间越长越好么

水管打压压力越大时间越长越好这种理解是错误的。一般家庭装修水管打压实验8公斤水，2小时够了。如果水管打压压力太大，时间太长的话，有可能造成水管的二次损坏。