

## 酒店宾馆洗衣脱水机设备 水洗设备洗净率高

产品名称	酒店宾馆洗衣脱水机设备 水洗设备洗净率高
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	14800.00/台
规格参数	规格型号:XGQ-20F 电动机:4KW 变频器:5.5KW
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

### 产品详情

大型宾馆酒店洗衣设备 我经常公务出差，必然需要到宾馆酒店住宿，我个人感觉对于宾馆来说：“良好的服务，从一块卫生清洁的布草开始”，布草的质量和干净程度是考量一家宾馆好坏的重要指标。我们入住房客以后接触到最多的就是床品和卫浴用品，这都属于布草。能够观感上布草干不干净、触感上布草舒不舒服，是房客直接的感受吧。所以说配备了酒店宾馆洗衣设备，能够给旅客提供又好又干净的布草可能不是一个加分项，但是如果布草摸起来不舒服、看上去又不太干净，肯定会大打折扣影响入住率。

今天就和大家一起分享一下布草洗涤步骤：分类 预洗 主洗 漂洗 中和柔顺 脱干 烘干熨烫 折叠后整理。首先是需要分类：我见过一些宾馆洗涤设备操作人员为了省事，不管三七二十一，把所有的布草一股脑倒进全自动宾馆洗衣机里清洗，这虽然减少了一点点工作量，却很可能产生二次污染，也减少了好布草的寿命。使用我们在水洗之前要按颜色、面料、污渍的轻重对布草进行分类。下面请大家牢记：无污、轻污、重污分类；深色的布草和浅色的布草分开洗，避免染色；面料材质差别较大的分开洗，有的面料不耐高温不耐碱性，混在一起会损伤材质。沾染了油渍的布草和其他布草一起混洗，那么油渍可能渗透其他布草，造成混合污染。

布草洗涤过程是一个复杂的物理、化学反应过程，在全自动宾馆水洗设备内胆中，洗涤剂对含有污垢的物品，通过溶剂（水、化料或干洗剂）在一定水温水位条件，一定机械摩擦力、一定时清洗间作用下，破坏污垢与纤维的结合力迫使污垢离开纤维；使离开纤维的污垢丧失重新和纤维结合的能力，再也不能附着在纤维上。但在实践中发现，各企业洗涤条件不同比如说使用的全自动宾馆洗衣机功能差异、操作人员技术水平参差不齐，对正确洗涤流程理解不同，操作方法千差万别，洗涤剂没有发挥好的效果，大大影响洗涤质量。目前我工厂生产的全自动宾馆酒店水洗设备经过优化设计框架结构，坚固、稳定，微电脑操作系统，使用中文触摸屏，操作更简便。全自动宾馆酒店洗衣机有自动、手动转换装置，电脑控制系统，洗涤周期清洗次数脱水时间可以提前设定，根据平时布草的品种和脏污程度预存有多种的洗涤程序，操作简单，让您对洗涤过程掌握的清清楚楚。配备了大直径装载门人性化设计，减轻工作人员劳

动强度。从操作使用的程序化、智能化就需要让我们的酒店宾馆洗涤设备进一步加强技术升级，同时操作者也需要掌握洗涤技巧，从而确保高质量的洗涤效果。

大型全自动宾馆洗衣机工作步骤：预洗，目的是冲去水溶性污垢，把分类好的布草按照机器额定容量的80-90%装入，进水控制在中水位，清洗3-5分钟，先洗去部分水溶性污垢，随水排掉。紧接着开始主洗环节，目的是去除顽固污渍：根据布草的面料以及脏污程度选择相应的洗涤剂 and 调控温度进行加强清洗12-20分钟，通过水洗设备的机械作用力、强力洗衣粉以及高温加热来达到去除污渍的效果。这里请大家注意一下：我建议您在买布草时，尽量保留产品的洗涤说明，清洗时根据说明操作，着重注意清洗方式、洗涤剂、温度。如果是个性化客房的布草有装饰附件的，如坠子、花边等，一定要在清洗前拆卸下来，以免损坏。如果发现经过一次清洗，不干净，则加洗1次，不要延太长时间，20分钟以内为宜。

宾馆酒店水洗设备的漂洗以及中和程序：目的是分离布草上的污渍和洗涤剂。主洗后把水排掉，加入高水位进行清洗。布草上残留洗涤剂会损伤布草纤维。中和酸柔顺（视面料而定）：目的是让布料更柔顺，也能中和残留的洗涤剂。以100公斤全自动宾馆洗衣机为例，加入200克-230克中和酸柔顺剂，洗4-5分钟，然后进行高脱，使布草在使用时更加光泽，柔顺。水洗完毕开始高速脱水：目的是加快布草干燥的速度。这里给大家普及一下布草的使用寿命，布草是由纤维通过纺纱、加捻、交织织造和后整理等几十道工艺加工而成的，随着宾馆水洗设备的使用，长期工业化的清洗，使得织物的纤维颗粒会产生一定的断裂脱落等一系列问题，造成布草的力学性能自然相应逐步降低，这是在正常的洗涤状态下损失，相当于织物的自然寿命。若有外部异常机械力，超量的洗涤剂影响，水洗温度的控制不当伤害，就会造成织物局部损伤，整体溶解或加速分解，聚合度下降进而提前结束寿命。

在宾馆洗衣机清洗床单被套等织品的时候，需要注意面料的材质，纯棉布草手感比较柔软，耐碱和高温，洗涤温度可以达到80℃以上。缺点：水收缩的程度比较大，所以纯棉布草在使用水洗机洗涤时容易出现褶皱。还需要注意：颜色比较深或者混色的纯棉布草洗涤时温度不能过高，否则容易出现掉色的情况。化纤布草优点：捏后却无褶皱、摸起来比较滑手、洗涤比较方便，污渍容易去除，用家用洗涤剂或者洗衣房专用洗涤剂都可去除。缺点：怕受热，不耐高温。同样需要注意的是：化纤种类很多，一般水洗的时候，宾馆洗衣设备的温度控制在20~40℃，洗涤剂选用粉类或者液体，杜绝不要使用肥皂。漂洗一定不能够马虎，使用清水至少过两次，确保脱洗干净，否则长期不规范材质容易出现泛黄发硬等情况。

我建议大家需要了解大型宾馆酒店洗衣设备的具体功能特点，通过正确的方式来进行操作使用，千万不要有任何违规的操作，需要充分了解规格型号的使用要求，按照正确的方式来进行操作，保证清洗效率更快，清洗效果也会改善。如果宾馆酒店洗衣机出现机械电器方面小的问题要及时停机检查，按时按点进行维护和保养，避免出现故障变得更加严重，也会直接影响到水洗设备的整体性能。以上宾馆酒店洗衣设备机械性能的介绍，如果您觉得还有不明白的，敬请等待下一篇关于全自动宾馆酒店洗衣机操作规范的介绍文章。