

成套开关柜厂家 成套开关柜 普拉托

产品名称	成套开关柜厂家 成套开关柜 普拉托
公司名称	北京普拉托电气技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区万盛北里
联系电话	18611296919

产品详情

开关柜的停电(检修)操作步骤

- 1.将断路器手车分闸。
- 2.用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置。
- 3.(工作位置指示器灭，试验位置指示器亮)。
- 4.打开前中门。
- 5.把二次插头拔出静插座(试验位置指示器灭)。
- 6.用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外。
- 7.操作接地开关主轴并且使之合闸。
- 8.打开后封板和前下门。

注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外。

期望大家在选购开关柜时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多开关柜的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

停电拉闸操—1—真空断路器(开关)—2—负荷侧隔离开关(刀闸)—3—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。

停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。高压倒闸操作的几个原则：

- 1，停电先拉开关后拉闸刀，送电先合闸刀后合开关。
- 2，开关两侧带有闸刀时，送电先合电源侧后合负载侧，停电先拉负载侧后拉电源侧。
- 3，闸刀允许拉合空载母线和电压互感器。不允许拉合变压器。
- 4，双母线倒排时，应将母联开关改为非自动。
- 5，成套开关柜厂家，带有电压的线路送电，必须经过同期才能合开关。
- 6，双母线倒排之前应将母差保护改为非固定连接方式。
- 7，倒闸操作必须使用操作票，成套开关柜定做，必须正确执行操作票的流程。
- 8，倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准，必须一人操作，一人监护。
- 9，成套开关柜，设备送电之前必须检查工作票已终结，接地线已拆除。

如需了解更多开关柜的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

开关柜介绍

高压开关柜是城市配电网中的重要设备，它位于变电站变压器低压侧，是变压器与负荷用户的连接导体，其主要作用是进行开合、控制和保护用电设备，在整个电力系统的配电过程中起着重要的作用。近年来，成套开关柜厂家，随着电网改造力度的加大，电网设备质量有所提高，事故率有所降低。但目前由于在设计、制造、安装和运行维护等方面存在着不同程度的问题，开关柜仍存在绝缘等级差、防护等级不符合要求、防爆能力不足等安全隐患[1, 2]。因此，开展高压开关柜带电检测是有效发现其潜伏性放电故障，确保设备可靠运行的重要手段。

期望大家在选购开关柜时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多开关柜的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

成套开关柜厂家-成套开关柜-普拉托(查看)由北京普拉托电气技术有限公司提供。“配电箱,配电柜,开关柜,低压柜”就选北京普拉托电气技术有限公司(www.Pltdl.com)，公司位于：北京市通州区万盛北里，多年来，普拉托电气坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。普拉托电气期待成为您的长期合作伙伴！