

华宇彩砖 植草砖护坡 十堰植草砖

产品名称	华宇彩砖 植草砖护坡 十堰植草砖
公司名称	湖北鑫炜宇建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市城隍镇群胜村
联系电话	18327617988 18327617988

产品详情

透水砖生产的关键工艺

透水砖对城市水环境的改善作用颇为显著，透水砖自身具有良好的透水性能，能有效的环节城市排水系统的泄洪压力.透水砖在生产中关键工艺占据着重要作用，下面汉川华宇新型建材有限公司的小编就来给大家介绍一下透水砖生产的关键工艺。相信大家看完之后一定会有所收获

- 1、破碎破碎是利用鄂式破碎机把废瓷砖破碎成具有一定颗粒配比的粒料.透水砖其颗粒的粗细及颗粒配比影响半成品强度、烧成温度、成品的透水性、表面效应、产品尺寸等.颗粒越粗，透水性越好，但生坯强度降低，表面效果粗糙，尺寸变大，改变粒料的大小及颗粒配比、调节烧成温度、改变成形压力是调整透水砖的重要指标-透水性的重要途径.
- 2、调和搅拌调和搅拌过程中要加入一定量的结合剂(一般为膨润土、木质素等)、助熔剂(一般为长石、滑石粉等).透水砖加入结合剂目的是增加粒料的结合性能，增加生坯的强度.如果不加无法成形，或者强度不够，半成品损耗大，成品砖裂纹多.
- 3、成形成形的压机如果是自动压机需要有二次布料系统，透水砖一般由面料和底料组成.面料，底料=1，6左右.透水砖当然也可以选用摩擦压砖机、振动压砖机，利用这些压机可以手动布料成形.对于该产品.为了减少设备投资、减少设备维修费用以及利用廉价的劳动力.使用摩擦压砖机或振动压砖机就能满足工艺要求.
- 4、烧成透水砖的烧成一般用隧道窑.透水砖一般厚度在60mm以上.烧成周期在20h左右.采用棚板车，一般可以叠8层左右.透水砖烧成温度为1100-1250 .烧成温度高低应根据所收集的废陶瓷玻化程度或者吸水率所要求的该产品的透水系数、抗折强度、表面颜色、尺寸因素决定.

透水砖在铺设时都有什么要求

在现在城市快速发展的今天，很多城市在建设中都铺设了透水砖，它的出现不仅解决了因下雨，导致路面积水，影响人们行走的问题，同时还很好的解决了地下水源问题，为城市环境和市区绿化植物得生产提供了条件。在这么重要作用并且广范围的铺设情况下，对于它的施工工艺有一定的要求，尽量避免出现砖体松动的现象。下面汉川华宇新型建材有限公司的小编就给大家讲讲透水砖在铺设时的要求介绍。

透水砖在铺设过程中，只有按照一定的要求铺设，才能避免砖体松动现象的出现，也就避免了下雨天路面积水乱溅的现象。

1、用水整理混凝土外表。

2、铺贴时在砖反面抹上7mm厚的砂浆，按拉线放好后，用木锤击打使砖下陷4mm左右，避免空壳。

湖北彩色透水砖在施工时有哪些步骤及注意事项

湖北彩色透水砖在我们的生活中使用较多，植草砖价格，我们在生活中随处都可以看到彩色透水砖，但是很多人可能不太了解彩色透水砖是如何安装的，下面汉川华宇新型建材告诉您彩色透水砖在施工时的步骤及注意事项。

(1) 湖北彩色透水砖采用喷涂法施工，十堰植草砖，作业前，必须准备好必要的动能源、喷涂及搅拌设备，植草砖生产厂家，保证施工的连续性。在安装前需要清除施工基面的风化物或氧化物，植草砖护坡，如在钢板上作业，还应彻底除锈，使之成为清洁、干燥、无锈斑的表面。

(2) 将喷涂设备接好，用喷枪在作业面上来回进行均匀的喷涂，喷涂厚度控制在0.3mm左右。在喷涂的同时，紧接着用标准筛将耐磨骨料均匀抖动，撒在刚喷涂的涂层上。为方便作业，喷涂和撒骨料作业应交叉进行，自里向外逐渐退出，完成施工后，应有8~12小时固化养生期，养生期内，禁止人员进入作业场地。

华宇彩砖(图)-植草砖护坡-十堰植草砖由湖北鑫炜宇建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北鑫炜宇建筑材料有限公司(www.hycz369.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!