

节能副框批发 春泰塑业门窗附框厂家 南通节能副框

产品名称	节能副框批发 春泰塑业门窗附框厂家 南通节能副框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

外门窗附框安装操作要点如下：

- 1、施工放线，附框安装前，要先对外窗口进行顶层至底层通线，在窗台处弹出中线，避免上下窗口偏移超出规范，门窗节能副框价格，确保窗框及门窗安装规范，尺寸正确。
- 2、附框安装，附框安装时，节能副框多少钱，要严格按线施工，附框就位后先用木楔临时固定，然后再用固定件固定，固定过程中要注意随时检查附框位置，固定件安装完毕后要将木楔拆除。
- 3、窗口抹灰，安装好附框后，要对外窗口进行抹灰处理，南通节能副框，抹灰时在窗上口做出鹰嘴，窗下口预留出保温层厚度，窗台坡度由保温层找出。

门窗副框用什么材料做防水？

好的是塑木材料的，例如节能型标准附框，以PVC颗粒和木粉高温共挤成型，然后是铝合金附框，普通方管即可，即放水又防锈，不过节能保温效果差一点。目前工程上打擦边球，用钢附框的很多，因为便宜，节能副框批发，节能保温也就不说了，时间久了还会锈。另外有一种钢塑共挤的附框，就是外面包一层塑料，里面有一条钢衬，这个完全是瞎扯的做法，多此一举，完全没有理解安装附框的用意。

门窗装修属于大的装修项目，里面涉及的学问很多，如果施工人员不细心，就会是门窗装修得扭曲，日后就会变形产生一系列的问题，怎么避免这些问题的产生，以及怎么去监督施工人员把门窗装修做好，这需要懂的一定的常识，春泰门窗附框厂接下来就为大家分享一下门窗装修的经验。

一、拆窗之前先更换门窗 因为拆窗过程会影响室内外的墙体，先更换门窗再进行下一步的装修。建议大

家门窗装修时应选用高品质品牌的门窗，因为门窗型材的品质将决定整个门窗的档次、密封性和抗老化性等问题。

二、选购精度和强度好的门窗 建议一定要去正规的建材市场，特别是有些低劣的塑料门窗，内衬钢质量低劣，甚至没有衬钢，其他的配件也很差。

三、为什么门窗会变黄

有些塑料门窗的外观颜色过白或发灰，说明其材质内的稳定成分不够，日久易老化变黄。

四、检查五金件是否灵活、顺畅，推拉窗窗框下部应有铝滑轨，方便其更换，窗扇的密封毛条中间应有固定片，这是推拉窗密封性好坏的关键。

五、门窗安装 窗框与墙体之间应有发泡胶进行填充，且窗框内外侧必须用硅铜胶或密封胶进行密封防止渗水。切记，安装完后，用户应揭掉保护膜，这样可以延长门窗的使用寿命。

节能副框批发-春泰塑业门窗附框厂家-南通节能副框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司(www.menchuangfukuang.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的塑料、塑钢窗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领芜湖春泰和您携手步入辉煌，共创美好未来！