

# 长沙gjz板式橡胶支座厂家

产品名称	长沙gjz板式橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 长沙gjz板式橡胶支座厂家

检查合格后再装入包装箱内，支座安装时可再开箱。3.活动支座开箱后，要主要对聚四氟乙烯板和不锈钢板的保护，防止划伤和脏物黏附于不锈钢冷轧钢板与聚四氟乙烯板表面，并注意检查5201-2硅脂是否注满。4.支座安装时，支承垫石顶面应凿毛，并用清水冲去垫石表面的碎石和细砂，同时清除锚栓孔内的杂物。待垫石表面干燥后，在锚固螺栓孔位置以外的支承垫石顶面涂满环氧砂浆调平层，调平层高程略高于支座设计高程，然后将支座就位、对中并调整水平后，当支座调至设计高程时，用垫块将支座垫起，再用环氧砂浆或强度等级高的砂浆灌注套筒周围空隙及支座底板四周未填满环氧砂浆的部位，并注意将环氧砂浆填捣密实。待砂浆硬化后，再拆去支座垫块，并用环氧砂浆将垫块部位填满。5.有纵坡的桥梁，在支座顶板长度范围内的桥梁梁底，长沙gjz板式橡胶支座厂家设计时应将该部位梁底用预埋钢板调成水平，支座顶板范围内的混凝土应按JTGD进行局部承压计算并配置相应的钢筋网。活动支座顶板安装时，应考虑安装温度对位移的影响。6.双向活动支座和单向活动支座安装时，要特别注意检查聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯板的主要滑移方向应与桥梁顺桥向相一致。7.支座中心线与主梁中心线应重合或平行，单向活动支座安装时，顶板导向块和中间板的导向滑条应保持平行，交叉角不得大于5'。8.在桥梁实行体系转换要切割临时锚固装置时，应采用隔热措施，以免损坏橡胶板和聚四氟乙烯板。9.支座安装完毕检查合格后。支撑垫石和墩顶混凝土应遵照当地承压构件的需求配备对应地钢筋网。遵照锚固套管的规格和数量，墩台顶面预留螺栓孔。预留螺栓孔的直径和深度比套筒的直径和长度大50毫米至60毫米，运输到现场后，支撑和装箱单的所有部分应实施开箱检查，检查合格后放入包装箱，安装时再次开箱。拆下活动支架后，应注意保护聚四氟乙烯板和不锈钢冷轧钢板，防范划痕或污垢附着在乙烯板和冷轧钢板表面，并检查是否填充了硅脂。安装盆式轴承时，轴承垫石的顶面应粗糙，长沙gjz板式橡胶支座厂家垫石上的碎屑应用清水冲走。垫石表面干燥后，地脚螺栓孔外的承重垫石顶面应涂环氧砂浆搞平层。轴承就位、对中、调平后，用垫块吊起轴承垫，套筒周边的缝隙和轴承底板周围地区未填充环氧砂浆的所处地点。支座底板以外溢出的砂浆应清理干净。当桥梁需要切割和临时锚固实施系统转换时，应采取隔热措施，以禁止损坏橡胶板和聚四氟乙烯板。安装完成，盆式支架检查合格后，拆除连接件，安装防尘围板。1)清洁桥墩顶部。2)测量放线。垂直轴和水平轴分别标注在支座和墩顶上，支座控制标高在墩顶上释放。3)制备环氧砂浆。制备方法见混合环氧砂浆的相关要求。4)安装地脚螺栓。安装前，按照纵横轴线检查螺栓预留孔的所处位置和尺寸，正确无误后将螺栓放入预留孔内，调整标高和垂直度后浇注

环氧砂浆。5)用环氧砂浆填平顶面。6)安装支架。螺栓预埋砂浆固化后，铺平层环氧砂浆固化前安装支架；搞平层应略多于打造标高，支座就位后，在自身净重和外面力量与特质下将调整到研究发明标高；立刻检查标高和四角高差。长沙gjz板式橡胶支座厂家，长沙板式橡胶支座，长沙橡胶支座，长沙盆式橡胶支座，更多橡胶支座问题请联系长信小韩。