

湖北一门特门业 防火门多少钱 红安防火门

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 湖北一门特门业 防火门多少钱 红安防火门 |
| 公司名称 | 湖北一门特门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内 |
| 联系电话 | 13339814467 |

产品详情

平常的时候，我们其实也就是要注意应该是要直接的就保证自动闭门器上的灵敏有效，一旦其发生损坏的现象，我们其实也就是应该是要及时的进行更换。就平时处于开启状态之下的防火门，防火门提醒一定的要注意设置固定装置，方便其进行通行。

通常情况下，设有电磁释放开关或者是易熔合金直接的就将门固定在了两边墙上，防火门多少钱，就其发生火灾的时候断电失磁(或者是通电生磁而把锁舌吸开)或者是烧熔合金，防火门其实也就是会在弹簧作用之下自动进行关闭。

后来讲，我们其实也就是要注意，就其不可以采用挂钩或者是门卡来把防火门进行固定，因为在发生火灾的时候，就其慌乱中的人们也就是不会把防火门关上的，这样来讲，其实也就是会直接的就导致了烟火窜入，这样来讲，防火门价格，其实也就是会使走道与楼梯间失去了安全疏散等的作用。

在防火平开门中有三种级别的防火门：甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门，大家可能都知道有这三种防火门，但是可能不知道这三种防火门到底有什么不同。现在就这三种防火门的具体区别做了一个详细说明：

一、防火门耐火时间上的区别：

甲级防火门耐火时间：1.5h；

乙级防火门耐火时间：1.0h；

丙级防火门耐火时间：0.5h；

二、防火门尺寸上的区别：

甲级防火门的门扇厚度：55mm；

乙级防火门的门扇厚度：50mm；

丙级防火门的门扇厚度：45mm；

三、防火玻璃上的区别：

甲级防火门的防火玻璃的厚度：35mm

乙级、丙级防火门上防火玻璃的厚度：25mm

四、在防火门应用上的区别：

甲级、乙级防火门一般应用于消防通道安全出口；

丙级防火门一般应用于消防井，管道井等处，而且这种防火门上不安装防火闭门器。

在安装钢质防火门之前一定要先检查一下门有没有坏的地方，防火门，确保安全之后才能进行安装，还要注意对门的两侧做好保护措施，免得被碰坏或者划伤，影响防火门的质量。该产品外貌应平整、光洁，无明显凹痕或呆板损伤，焊接应牢固，焊点散布匀称，不应有假焊、烧穿、漏焊等征象，木质防火门割角、拼缝应严实平整，胶合板不容许刨透表层单板；门框应设置防火密封条，且密封条必须平直、无拱起；防火门敲打起来是听不到空洞声音的；优质钢质防火门焊接牢固，焊点散布匀称；外外貌喷涂平整平滑；在划定的位置应有产品标志、门扇厚度应大于等于样品形貌中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品形貌中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品形貌中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品形貌中的防火玻璃厚度。

要保证防火门的性能就要有正确的保护措施，在搬运的时候应该先垫起，红安防火门，再进行搬运，放的时候要注意垫平并排放整齐。门扇安装完成以后再检查一下，看看保护膜有没有损坏，门面上有没有污渍，发现问题要尽快解决。组装好的门面一定要放好，把门扇锁起来，避免被碰着磕着。在最后的时时候要在门的外面包上保护膜，搬运的时候千万不能把保护膜弄坏。