

下城区卫生间防水 卫生间防水费用 坤鹏防水

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 下城区卫生间防水 卫生间防水费用 坤鹏防水 |
| 公司名称 | 杭州坤鹏防水科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州余杭区南苑街道 |
| 联系电话 | 13018996519 |

产品详情

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间在装修时，最1重要的一个步骤就是卫生间的防水工程，卫生间的防水工程是一个非常重要的装修内容，卫生间的防水怎么做好是一个非常重要的事情，卫生间防水做的好，入住后房屋就没有后顾之忧，房屋的安全性就比较好，房屋就没有后患之忧。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间防水做法流程一：刷第1遍防水涂料。施工前要确保地面干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。

卫生间防水做法流程二：刷第二遍防水涂料。要注意的是要待第1遍涂料干透后才能进行第二次涂刷，具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短，第1遍的涂料尚未干透，防水的效果就会大打折扣。

卫生间防水做法流程三：铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，卫生间防水施工，无遗漏，卫生间防水多少钱，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

卫生间防水做法流程四：闭水试验。闭水试验时，地面点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间装修防水技巧

- 1、一定要做墙面防水，在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到60厘米高。
- 2、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处，是最1容易出现问题的地方，下城区卫生间防水，一定要督促好工人处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。
- 3、重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，卫生间防水费用，这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前，一定要将地面清理干净。
- 4、尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层，所以，不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。

下城区卫生间防水-卫生间防水费用-坤鹏防水(推荐商家)由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。杭州坤鹏防水科技有限公司(www.hzkpfs.com)在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，坤鹏防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。