

# 苏州彩钢板/瓦除锈喷漆翻新 彩钢板漏雨维修补漏防水

产品名称	苏州彩钢板/瓦除锈喷漆翻新 彩钢板漏雨维修补漏防水
公司名称	苏州菲尔曼建筑工程有限公司
价格	20.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:宝钢/马钢/烨辉/联合 型号:430/475/760型 颜色:海蓝/白灰/绯红
公司地址	苏州市高新区长江路556号
联系电话	13913195781 13913195781

## 产品详情

一、苏州，昆山，无锡，太仓，常熟彩钢板/瓦除锈喷漆翻新，钢结构厂房屋面换瓦，彩钢板漏雨维修补漏防水。

二、施工方式：

综合工程现状及施工条件分析：

彩钢瓦表面可选择人工+机械方式进行施工。

三、彩钢板喷漆翻新施工工序：

1、操作工序：

彩钢板表面清理（部分除锈）——质量检查——喷涂防锈底漆一道——质量检查——喷涂面漆一道--工程验收。

2.底层清除工艺：

基层表面的处理，施工前对彩钢瓦采用人工或机械除锈方式，应采用角磨光机、钢铲、钢丝刷、砂纸等工具，把所有死角清理干净，表面不允许存留可清除的灰尘及浮锈，必须无灰尘、油污、锈层等。处理后的金属表面无可见的油污，并且没有附着不牢氧化皮、铁锈等附着物。用电动磨光机处理有划痕的部

分，以便增加涂层的粘结力。用毛刷干净抹布擦去基层尘埃等附着物。彩钢板处理自检、检查合格后，开始用喷枪喷涂一道红丹防锈底漆，待底漆干后再喷涂白灰面漆。

### 3、防腐层质量检验

防腐层全部喷涂完成并固化后，进行外观、厚度、表面检查，并对检查出的缺陷修补至合格。

外观检查。

1)用目测检查。

2)防腐层表面应平整、光滑、无漏喷涂处。

3)涂装漆膜厚度地均匀。

3)、附着性良好，看面整洁。

4)、施工现场维护良好。

5)、甲方设施无滥用损坏。

### 四、喷漆操作规程：

1、工作前认真检查喷漆器械，确保设备性能良好，及个种无异，方能上岗操作。

2、施工人员岗前必须穿好个人防护用品。

3、上下临护员要同时坚守在各个施工现场，切实履行职责，随时注意安全隐患，发现问题及时告，及时。

4、安全操作，文明施工，严禁嘻笑、打闹、确保工程服务质量。

5、不准乱拿甲方客户的物品，不得损坏甲方或客户的各种设施。

6、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

基本性能：

- 、漆膜丰满、平整光亮、美观悦目。
- 、附着力好，对金属、水泥面等有良好的吸附力。
- 、耐磨、耐冲击，柔韧性好。
- 、耐化学性能优越，对酸、碱、盐、海水、燃料油等防腐性能优越。
- 、耐候、保光、保色性能突出。
- 、刷涂、喷涂、滚涂均可。
- 、干燥时间：表面干3小时，实干24小时。

3、喷涂一道防锈底漆，待底漆表面干了以后，再进行二道丙烯酸面漆喷涂。喷涂完成后表面均匀无色差。

## 五、质量目标管理体系及技术组织措施

### 1、质量目标：

分项、分部工程质量合格；满足或争取超越业主的质量目标的需求和期望；