

# 节能附框厂家 附框厂家 春泰塑业pvc附框

产品名称	节能附框厂家 附框厂家 春泰塑业pvc附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

门窗附框又叫门窗副框，是指在墙体上固定且用于安装门窗的框子。一般在安装门窗时，都会选择安装门窗附框，附框厂家，因为这有利于门窗的安装，提高门窗的安装质量和使用安全性。所以，在家居装修时都会安装门窗附框。但对于门窗附框的安装常识了解的人并不多，只有专业安装人员才知道。所以，下面小编将和大家介绍下门窗附框的安装步骤，希望大家对此感兴趣。门窗附框安装步骤及常识：

- 1、先安装的门窗附框必须留走头，在主体工程施工至窗台、楼面时立直找平，并加斜撑临时撑固。
- 2、门窗附框的安装主体结构完工后，复查洞口标高、尺寸及木砖位置正确无误后进行。
- 3、安装时用木楔将木窗附框固定在门窗洞口内正确位置上，安装时注意在竖方向吊垂直线保证各楼层窗侧边在一条铅垂线上，在水平方向上同一楼层的每樘窗眉、窗台在同一条水平线上。

### 后置式附框安装应满足下列要求

- (1) 附框安装宜在室内粉刷或室外粉刷、找平、刮糙等湿作业完工前进行；
- (2) 复核洞口尺寸和附框尺寸，确认预埋混凝土砌块的位置；
- (3) 用木楔将附框四边临时固定，应调整附框的垂直度、水平度、进出位并符合相关规程规定的尺寸偏差要求；
- (4) 附框固定点位置应满足：距角部的距离a不应大于150 mm，附框厂家直销，其余部位的间距b不应大于500 mm，
- (5) 在附框周边与墙体接缝处，应用微膨胀防水砂浆塞缝密实；

(6) 有特殊防水材料处理的，应与附框涂布或粘接均匀、牢固、可靠。

塞口：则是在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按央求事前砌入木砖（普通间距650mm~750mm），塑钢附框厂家电话，装置门窗框时，把门窗框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，然后用水泥砂浆嵌实以完成门框在墙体固定的办法。依据其在墙体中位置的不同，节能附框厂家，主要有门框立中和门框里平两种方式。当门里平常，普通应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗框的装置中要保证门窗框的垂直度和上槛的程度，并应坚持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要中止防腐处置。

节能附框厂家-附框厂家-春泰塑业pvc附框(查看)由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（[www.menchuangfukuang.com](http://www.menchuangfukuang.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！