

屋顶专用丙纶布,盐城聚乙烯丙纶布厂家直销

产品名称	屋顶专用丙纶布,盐城聚乙烯丙纶布厂家直销
公司名称	潍坊市禹霸防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:禹霸 型号:0.4--1.5mm 产地:山东
公司地址	寿光市台头镇三座楼村村南(注册地址)
联系电话	15963473800

产品详情

屋顶专用丙纶布,盐城聚乙烯丙纶布厂家直销

潍坊禹霸防水材料有限公司坐落于山东省寿光市台头工业园,是一家集防水材料、防水原材料科研开发,销售和设计施工于一体的专业防水材料企业,我公司设备先进,技术力量雄厚,产品品种齐全。

基层处理:防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。二、施工要求:1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。三、施工操作施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。1施工条件(1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5 以上25 以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。(2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作(1).卷材粘贴方向确定。当有坡度<3%时,卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3 %时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。(2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由低标高处向上施工。(3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。(4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。(5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭接缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。(6)卷材搭接缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。(7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。

潍坊禹霸防水材料有限公司坐落于山东省寿光市台头工业园,是一家集防水材料、防水原材料科研开发

，销售和设计施工于一体的专业防水材料企业，我公司设备先进，技术力量雄厚，产品品种齐全。主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、耐根穿刺防水卷材、聚乙烯丙（涤）纶防水卷材、聚氯乙烯PVC防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材、彩色沥青瓦、聚氨酯防水涂料、聚合物水泥基防水涂料、丙烯酸弹性防水涂料、水泥基渗透结晶防水涂料、道桥用防水涂料、丙纶专用干粉胶、堵漏灵、土工布、土工膜、采砂、片岩等，同时经营各种防水原材料集生产设备，并不断有新洽谈业务。