

厨房卫生间专用免砸砖防水涂料厂家直销

产品名称	厨房卫生间专用免砸砖防水涂料厂家直销
公司名称	潍坊市禹霸防水材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:禹霸 型号:企标 产地:山东
公司地址	寿光市台头镇三座楼村村南（注册地址）
联系电话	15963473800

产品详情

厨房卫生间专用免砸砖防水涂料厂家直销

潍坊禹霸防水材料有限公司坐落于山东省寿光市台头工业园，是一家集防水材料、防水原材料科研开发，销售和设计施工于一体的专业防水材料企业，我公司设备先进，技术力量雄厚，产品品种齐全。

一、产品特性：1、具有无色、无味、无毒、无腐蚀等特点；2、不砸砖、不勾缝、不注浆，不改变瓷砖颜色；3、施工简单，耐高低温，治理持久；4、优异的凝胶性，可以形成透明的胶体，密实堵住孔隙。二、适用范围：卫生间、厨房、阳台、泳池、鱼池、景观池等铺贴瓷砖后渗水漏水现象。三、使用方法：1、清扫施工区域，挪开无关的物品，保持施工区域无任何杂物；2、拿开地漏，用塑料袋+布条或者胶带堵住地漏；如果大便器是蹲式的，需用堵漏王(水不漏)沿着蹲便器的内部边缘围一圈，以防止材料凝胶后流于大便器内造成下水道堵塞。厨房卫生间门口位置如果低于2厘米高的，请用堵漏王(水不漏)在门口做一道高3厘米的堤坝，防止材料流出。3、取自来水12-15kg左右，将A1料倒入水中搅拌至完全溶解，再倒入A2料搅拌至完全溶解，倒入B瓶液体搅拌至完全溶解。一组材料治理约3-5m左右，如果面积超过5m以上，需要两组，以此类推；4、将调配好的堵漏液一次性全部倒入需修复的区域，然后用扫帚在修复区域内间隔2分钟扫动一次，以便让堵漏液充分渗透到瓷砖下面，材料开始结晶后停止扫动（大概30分钟左右），待80分钟左右后堵漏液完全固化后即可清理砖面上的固化物（具体固化时间视施工时的温度而定）；5、清理干净瓷砖表面溶液固化物后，再过6小时，即可做闭水实验或使用；6、如条件容许，漏水区域停止使用3-5天后再施工效果更佳。四、注意事项：1、施工的环境温度：0~40℃，撕开包装后应短时间内用完，不宜长时间储存；2、必须用冷水搅拌（禁止用热水），材料搅拌均匀后应马上使用，防止材料凝胶造成浪费，材料保存防止高温和潮湿；3、为了保障材料的稳定性，整包材料必须一次性加入水中，不可以用一半留一半；4、墙体内部管道破裂不在解决范围内。厨房、卫生间、浴室有渗漏水的现象时，首先要找到漏水原因。管道问题就维修或者更换管道，防水层问题就可以用这种免砸砖的产品。

。