

# 优之佳美 明装墙角线槽 墙角线槽

产品名称	优之佳美 明装墙角线槽 墙角线槽
公司名称	佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业南路13号
联系电话	17796179813

## 产品详情

### 墙角线槽，阴角槽

墙角线槽：1、口设计合理，开合容易，无痕免钉、施工方便。

2、强度高，韧性好。

3、绝缘、阻燃、耐踩耐压、耐酸碱腐蚀。

4、软质PVC材质，产品不易损坏。

5、（厂家定做双面胶，比市场上同类产品的泡沫双面胶粘性强两倍）

6、用于办公室、车间、商场、教室等有明线裸露场所的线路保护，机房、装饰装修公司，网吧布线、闭路监控、多媒体、局域网等安装工程。安装后美观大方。

### 优之佳美——谁电走线怎么安装好呢

#### 1、水电安装工艺—水管管路开槽

施工方法、先弹线，再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起)，有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。

#### 2、水电安装工艺—水路管道安装

用材要求、PPR管、铝塑管。

三年前大多数用户买铝塑管，这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先，通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的，墙角装饰线槽，和业主沟通增加水路使用功能。

### 3、水电安装工艺—水路管道检查

水路管道检查至关重要，这相关以后的水路安全隐患问题。

我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一，先用堵头将内丝堵死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查管道接头。第二种方法就是上了堵头之后，打开水闸二天二夜，第三天检查接头。本人一般采取前面那种方法。

### 4、水电安装工艺—二次防水

水路管道安装之后，用水泥沙子混合封好卫生间线槽。等线槽和地面填渣干后，再次清洗地面与墙面，墙地面水份干了即可做防水，墙角线槽，墙面防水作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面，必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的，必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我，地面进场时已做了一次防水，为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏，所以必须和墙面一起再做一次。进场第1次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次，使地面和墙面能够更有效的防水保障。

### 5、水电安装工艺—电线线路开槽

施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后，与电工师傅交底，弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽，挂式空调插座距地面2.2米开槽，开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底盒安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。

### 6、水电安装工艺—电线电路布线

用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。

布线要求:大部分电工师傅在电路布线中，墙角线槽，没有考虑将强电与弱电，开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。

社会不断进步，明装墙角线槽，线槽产品样式越来越多，但是市场劣质产品也逐渐增多，有那么一部分没达到生产标准，和安全标准的产品，也流进市场，这些产品使用，带给人民群众极大的安全隐患，严重的影响群众的生活！现比较常见的线槽种类有：绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽)。优之佳美(图)-明装墙角线槽-墙角线槽由佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司提供。佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司(www.fsyjzm.com)是一家从事“加工,产销:PVC线槽,PVC护角,PVC异型材,地板线槽,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“PVC线槽,护角,异型材,PVC地板线槽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使优之佳美在塑料建材中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！