

# 马桶，座便器专用塑钢泥 无需刷釉 代替玻璃胶 永久性防霉防水

产品名称	马桶，座便器专用塑钢泥 无需刷釉 代替玻璃胶 永久性防霉防水
公司名称	上海翠莽物资有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	规格:1KG/桶 不透水性:100 断裂伸长率:0.03 (%)
公司地址	中国 上海市 上海市虹口区丰镇路806号大地工业园2号楼西楼3层
联系电话	86 21 65923898 13501978796

## 产品详情

规格	1KG/桶	不透水性	100
断裂伸长率	0.03 (%)	材质	强力树脂精粉
产地	上海	等级	一级
抗弯强度	15.6Mpa	抗压强度	6.5kj/m2
拉伸强度	23.7Mpa	品牌	瓷洁亮
撕裂强度	20.8MPa	芯材	树脂
形态	膏泥状	形状	平整光滑
防水产品类别	防水防霉密封堵漏		

本公司生产的瓷洁亮塑钢泥，又叫塑钢胶，魔塑钢，塑钢浆，采用无溶剂技术，采用高分子、高粘度、高强度的高科技进口瓷釉做材料，符合环保要求，无毒无味，非易燃易爆危险品。颜色洁白（也可调其他颜色），永不发霉，有光泽，表面不需要再涂刷油漆类釉面。具有防水防霉，耐清洁擦洗、耐酸碱浸泡、耐冷热变化、耐研磨、抗老化、不收缩、不龟裂、不脱落、易清洁的显著优点。广泛用于金属、陶瓷、石材、混凝土、木材、玻璃等各种材料的修补、粘接、填缝、堵漏、防水、密封、抗震加固、模具塑型等场合，是工程建设，设备维修、家居装修的好帮手。可以根据客户要求调整产品的固化时间、表面光泽度和包装规格。亚光、亮光、米黄、黑色、无色透明和其他颜色等都可以专门定做。

### 操作方法：

- 1、清理施工面，去除灰尘、油污等杂质。

2、将a、b两组分取等量按照1：1比例均匀搅拌混合，然后灌装在空的玻璃胶筒里，即可象打玻璃胶一样用胶枪施工，简单方便。如果不熟练时可以在缝隙两边贴上美纹纸，以打出漂亮的直线来。刮平后撕掉美纹纸即可。

3、用刮片刮平，轻微修整一下边角即完成亮丽如瓷的密封防水边。

4、如果只是修补破损漏洞或者裂缝防水，不需要灌装在胶筒里，只需要把ab混合好的塑钢泥刮涂在修补处，略施压，需要表面光滑时可以沾水或者沾酒精抹平。需要高强度时可以在外面用胶带缠绕。本产品<sub>在25度常温下3小时固化，24小时达最大强度。</sub>

操作方法图解：

第一步：清洁施工面

第二步：贴美纹纸（熟悉打玻璃胶的话，就不需要贴美纹纸）

第三步：取等量ab混合均匀

第四步：将搅拌均匀后的材料灌入胶桶

第五步：施工

第六步：局部部位表面不平整，用手指或者竹片刮平

第七步：撕去美纹纸

客户常见问题 faq

问题一：为什么市面类似产品一定要刷釉？答:有的厂家生产出来的产品做好之后表面非常粗糙,容易吸附脏污,没有光泽,非常难看.另外可能配方一直没有改进，不刷釉根本没法让用户接受。

问题二：市场上类似我司产品用的“釉”是什么东西？答:现在市面上用来刷在类塑钢泥产品上面的面釉

严格来说就不是釉,是一种“汽车漆”,能调出各种和瓷砖一样的颜色都是在汽配城,找卖汽车漆的店里按瓷砖的颜色用电脑调出来的。

问题三：类塑钢泥产品刷上去的“釉”是长久的吗？答:很多卖家积极的推广刷釉,让用户以为这个釉就和瓷器、瓷砖等上面的釉是一样的,这本身就是一个误导,瓷器和瓷砖上面的釉都是几百度几千度的高温用机器烤上去的,所以能够长久,如果瓷砖表面刷釉也能够长久的话,市场上面就不需要这么多的不同的瓷砖了,只需要一种毛坯面的瓷砖,铺好之后再刷上不同颜色或花纹处理就可以了,各位买家朋友想想这现实吗？刷上去的釉是百分百掉色的,只是时间问题,一般两年内肯定会有不同程度的掉色,到时就深深浅浅非常难看。