

# 工业地面油漆 萍乡油漆 嘉兴莱工业漆工厂

产品名称	工业地面油漆 萍乡油漆 嘉兴莱工业漆工厂
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

## 产品详情

### 氟碳漆喷涂出现起泡怎么回事儿

基材不够干燥。潮湿多雨的气候环境，往往看似表面干燥的时候，实际上深层次并没有干燥彻底，如此就开始喷涂施工，不利于漆膜效果。

没有严格的施工环境。严格的施工标准是优质涂装的根本，这些标准不仅包含温度，还同时兼具合适的湿度，风速等等，工业机械油漆，因此，任何一项施工环境的疏忽，都容易诱发喷涂问题的出现。

合理的氟碳漆喷涂体系。为了有效避免喷涂气泡的出现，涂装施工期间，应遵循先涂氟碳底漆，再涂氟碳中涂漆，最后再附着上氟碳面漆的顺序进行涂装，从而达到漆膜平整，基面光滑，节约涂装成本的哟之效果。

### 氟碳漆喷涂气泡的解决对策

- (1)木材应干燥至合适的含水率，萍乡油漆，除去木材中芳香油或。
- (2)应在腻子、底层涂料充分干燥后，再刷面层涂料。
- (3)应将木材接合处的空隙和木材孔眼用腻子填实，并打磨平整后再刷涂油漆。
- (4)好用干净的碎布清理基材表面的杂物，不要用手触摸，清理干净后的被涂表面，即可上涂料。
- (5)油漆的施工粘度要合适。
- (6)刷涂时不要来回拖动，先横理，后竖理，最后顺木纹方向理直。
- (7)定期排出压缩机中水份，加装油水分离器。

## 氟碳漆怎么喷涂 喷涂步骤是怎样的

氟碳漆是一种应用非常广泛的油漆涂料产品，在建筑或是家庭装修中都能接触到氟碳漆。氟碳面漆不但具有良好的机械性能及优异的耐候性，而且抗粘污性强，漆膜具有良好的装饰性。标志性建筑物外墙及各种装饰板材使用优质氟碳漆喷涂，既美观又大方，装饰效果非常秀，但是大家在实际喷涂的时候有很多地方不清楚，在这里针对氟碳漆喷涂做详细讲解。

## 氟碳漆怎么喷涂 喷涂步骤是怎样的

### 一、表面处理

- 1、用清水冲去盐分及其它水溶性污物;
- 2、依照SSPC-SP1溶剂清洗标准除去油脂;
- 3、除去焊接飞溅并处理焊缝，毛刺使其光顺;
- 4、用喷砂方式除去铁锈，氧化皮和损坏的车间底漆大ISOSA2.5(SSPC-SP10);
- 5、也可手工除锈达St3级;
- 6、用高压空气吹扫除去灰尘等污物;
- 7、施工前确认表面清洁干燥;
- 8、表面处理粗糙度为30-70  $\mu\text{m}$ 。

## 多样化氟碳漆稀释剂应对环境变化

如何选择合适的稀释剂?首先判断稀释剂中高沸点溶剂成分，工业油漆哪家好，这些物质的含量有多少。稀释剂的调节原则是什么呢?油漆专家表示，当施工环境较高时，应使得稀释剂的挥发速度降至，即应该将稀释剂中高沸点溶剂的含量调整至较高水准;当施工环境较低时，则应使稀释剂的挥发速度合理提升。总之，无论如何都应使氟碳漆发挥出的喷涂效果，工业地面油漆，能够达到规定厚度不流挂为止，同时，涂料的表干时间，应该控制在5~10分钟为。

氟碳漆稀释剂状态不佳，容易导致哪些施工问题出现?如流挂，喷漆发话，施工难度加大，施工手法错误，工人喷涂技术不熟练，都是容易发生的涂装问题，因此，在进行氟碳漆稀释剂选择时，一定要根据涂料配方以及施工时的环境状况，进行周密考虑。

工业地面油漆-萍乡油漆-嘉兴莱工业漆工厂(查看)由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司(www.anlemaoyi.com)实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的木工油漆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领嘉兴莱油漆和您携手步入辉煌，共创美好未来!