

宿迁聚乙烯丙纶布高分子丙纶布厂家直销

产品名称	宿迁聚乙烯丙纶布高分子丙纶布厂家直销
公司名称	潍坊市禹霸防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:禹霸 型号:0.4--1.5mm 产地:山东
公司地址	寿光市台头镇三座楼村村南（注册地址）
联系电话	15963473800

产品详情

宿迁聚乙烯丙纶布高分子丙纶布厂家直销

聚乙烯丙纶复合防水卷材是选用无纺布和聚乙烯为主要原料，经添加化学助剂改善其。将增强保护层、防老化层、防水层和增粘增强层四层片状材料加工为一体的新型聚乙烯丙(涤)纶复合防水卷。

一、施工操作施工顺序，每栋楼按照先底板后墙面，先附加层后大面，先基坑（集水坑、地体基坑等）后大底板面施工，每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。1施工条件(1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5 以上25 以下进行，雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工，在施工中遇到雨天要做好防雨措施。(2)找平层验收合格，基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作(1).卷材粘贴方向确定。当有坡度<3%时，卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3%时，卷材可平行或垂直坡面铺贴。 要求：上下层卷材不得相互垂直铺贴。(2).地下室防水层施工前，应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理，然后由低标高处向上施工。(3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前，在铺设部位将卷材预放约3至12米，找正方向后，中间固定。将卷材一端卷至固定处，涂胶粘铺，这端贴完后，再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置，连续粘贴直至整幅。(4)涂胶铺设的方法：首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上，胶要连续适量均匀，不露底不堆积，厚度应保持在1 mm，然后铺卷材用刮板排气压实，排出多余的胶剂。(5)卷材采用搭接法铺贴，卷材搭接缝宽度：长边与短边均为100mm，上下层、相邻两幅卷材的搭接缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。(6)卷材搭接缝满粘，接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实，接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。(7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴，自上向下对正，自下向上排气压实，要求基层与卷材同时涂胶，卷材满粘。

3涂胶与铺设卷材注意事项(1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材，防止时间过长胶中的水份散失影响粘

接质量。(2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起，如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后，尽快进行下道工序的施工。(3)卷材必须平整粘贴于找平层上，不得打皱、翘边，粘贴面积应达85%以上。(4)卷材施工温度高于25℃时，应立即向施工后的卷材表面喷水降温 and 遮盖养护，防止卷材变形起鼓。

潍坊禹霸防水材料有限公司坐落于山东省寿光市台头工业园，是一家集防水材料、防水原材料科研开发，销售和设计施工于一体的专业防水材料企业，我公司设备先进，技术力量雄厚，产品品种齐全。