

装饰线槽 PVC装饰线槽 优之佳美

产品名称	装饰线槽 PVC装饰线槽 优之佳美
公司名称	佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业南路13号
联系电话	17796179813

产品详情

PVC家装墙角线槽，天花顶角线槽

电线槽其实也叫作线槽，还叫做走线槽和配线槽。当然，叫法不同只是因为地方的差异。那么，你知道线槽具体是干什么用的吗？它有什么特点呢？

首先，线槽自身的特点还是比较多的，比如绝缘性好、难燃性好、抗冲击力性好等，而且，线槽除了自己独到的功能外，还具有较长的使用寿命，一般能用到50年。

其次，线槽的材质主要由两种，一种是塑料，另一种是金属。无论是塑料做成的线槽还是金属做成的线槽，两者都有各自独特的优势。

接着，线槽一般用于安装工程中比较多，比如将工程内的电线都按照要求进行排列，从而保证工程安装的美观性。

最后，电线槽主要的作用是用来安置线路，比如将电线都按照顺序、规则排列在线槽内，新型装饰线槽，从而起到保护线路、美化装饰环境、避免火灾事故等作用。

墙角线槽的走线 线槽走天花墙边或墙角好看。如果天花顶大于或等于4米的则走四分之三高度为较好。转角或拐角的地方要注意封口要严。水平线要统一。垂直线角要直角。直线要笔直。主从线要分清。转角或拐角线槽盖尽量一条盖过去（修边）。优之佳美生产的一款墙角线槽就是墙角走线、天花顶角走线，美观安装也简单、方便，颜色多选，节省了开槽的人工费用，安装在不起眼的墙角，又起到了

明装的做用！

普通家庭打线槽注意事项

- 1、主要强弱电好分槽走，地面装饰线槽，不能分槽时，强和弱电管子也要分开5公分的！避免干扰。
- 2、线槽尽量横平竖直，无交叉！
- 3、对承重墙等受力结构件不能打得太多。

小贴士：好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线，而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前，务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明，PVC装饰线槽，记得对照水电图，看是否一致。在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要，对于不结实的表面用清洁球处理很合适。

办公室打线槽注意事项

- 1、进场开始做的一件事就是对地面的评估，如果地面足够平整的话，简单弄一下就可以了。否则，就需要找平，这项费用完全不能省，不能怪开发商，只能怪运气。不管地面最终是选用地毯还是木地板，平整的地面都是必要的前提。
- 2、还是和地面有关，那就是打线槽。需要要注意的是线槽种类，包括的深度和宽度，因为尺寸不足也会让地面在放线管后不平，到时候只有返工。
- 3、说完地面，就是天上了。现代的办公室对消防的要求有相关的规范，如果你要吊顶，室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸，而且要操持水平。这件事得交给专业的公司来做。
- 4、如果室内隔出了新的空间，按照消防规范，必须增加单独的烟感应器，而且还是要请专业公司来做，一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话，是通不过物业验收的。
- 5、很多办公室装修过程中，装饰线槽，因为规模小，弱电改造（包括网线和电话线）往往不会请专门的综合布线的公司来做。这时就要特别注意，数据和语音的标签一定要在放线的时候做好，不给后续工作带来麻烦。
- 6、办公室所有需要穿管的线，必须用钢管，而不能是家装里常见的PVC管，线盒也是铁盒子，也许PVC也能用，但要求就是这样。
- 7、现在很多的楼宇配有中央空调和新风系统，但室内出风口不一定刚好满足要求。需要装修公司委托专业人士延长或改造出风口，并需要吊顶工程配合。
- 8、办公室墙面如果质量不好，刮腻子后一定要等到干透。
- 9、办公室吊顶不管选用石棉板或矿棉板，都要用螺丝拉杆悬挂，这样才能经久耐用，用铁丝悬挂肯定是不允许的。
- 10、办公家具进场后，强弱电走线需要随着办公隔断安装一起安装到每个工位，不能乱拉乱放，容易造成安全和使用的隐患。

装饰线槽-PVC装饰线槽-优之佳美(优质商家)由佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司提供。佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司（www.fsyzjm.com）为客户提供“加工,产销：PVC线槽,PVC护角,PVC异型材,地板线槽,”等业务，公司拥有“PVC线槽,护角,异型材,PVC地板线槽”等品牌。专注于塑料建材等行业，在广东佛山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：覃女士。

