

磁力锁多少钱 威达电子 磁力锁

产品名称	磁力锁多少钱 威达电子 磁力锁
公司名称	中山市威达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市东升镇政府龙生街西顺街一号之二
联系电话	18207604661

产品详情

玻璃门需要装有铝合金包框，因锁吸和距离要求小于6毫米，所以要求门边到门框的距离小于6毫米，地弹簧需采用品质稳定的，否则会影响锁的定位。

一、利用UBK支架安装没有包框的玻璃门需要有配件来辅助安装。安装方法与普通门的表面安装方法基本雷同，磁力锁，只不过是第三步安装继铁板的时候不同。

二、利用AB架来安装先把AB架用玻璃专用胶（或双面胶带）固定在玻璃门上，磁力锁多少钱，然后再把继铁板固定在支架上。

一：首先用螺丝刀打开盖板，再用六角扳手打边板，准备安装。

二：拿出安装纸板，将纸板沿着虚线折叠按图二所示方法把纸板放到所需装锁的位置，然后把需要打孔的地方做上记号后打孔。

三：A.继铁板的固定

将内六角螺丝插入继铁板中，磁力锁供应，把橡胶华司置与两片金属华司之间，然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中，磁力锁订制，同时把香菇头从门的另一面插入，利用六角扳手将继铁板锁在门上。

B.边板的固定把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上（固定在边板的长形孔中）。注意：不要将边板锁紧，让其能前后能移动以利于安位置的修正。

利用UBK支架安装没有包框的玻璃门需要有配件来辅助安装。安装方法与普通门的表面安装方法基本雷同，只不过是第三步安装继铁板的时候不同，安装方法如图九所示。把U型槽连同橡胶缓冲垫及不锈钢垫片（放在锁螺丝的一边）套在玻璃门上，用无头内六角螺丝锁在玻璃门上，然后把继铁板固定在U型槽上。对于不同的玻璃门厚度及不同型号的电锁，我们提供不同型号的安装配件：UBK支架。磁力锁多少钱-威达电子-磁力锁由中山市威达电子科技有限公司提供。中山市威达电子科技有限公司（wdpro

duct.cn) 位于广东省中山市东升镇政府龙生街西顺街一号之二。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威达电子在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。威达电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威达电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。