

苏州防水 匹匹梯 不老化的防水材料

产品名称	苏州防水 匹匹梯 不老化的防水材料
公司名称	东莞市匹匹梯实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头裕丰工业区
联系电话	15024160760

产品详情

匹匹梯补漏神液是一种神奇的防水涂料，涂在屋顶上哪怕10年，20年都不会老化，不会起皮，不会开裂，后期维护非常简单，而市场上的聚氨酯，防水卷材，沥青，JS，K11做在屋顶上3-5年就老化，失去弹性，然后起皮，开裂，如果漏水的话那么要铲掉老的，淮南防水，从新做新的，又要发一大笔钱。

家装常用的就是通用型GS和柔韧性JS防水材料。一般流程有以下几步：

1、先找平，洒水清理干净基层。一定清理干净，确保基层坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平。

2、刷di一遍防水涂料。施工前要确保地面干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。

2、刷第二遍防水涂料。要注意的是要待di一遍涂料干透后才能进行第二次涂刷，具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短，di一遍的涂料尚未干透，防水的效果就会大打折扣。

3、闭水试验。闭水试验时，地面点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察四周墙体及楼板无渗漏方算合格。如有渗漏，需重新施工。

4、铺保护层。为防止后续施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏。

匹匹梯补漏神液屋顶防水方法

一，首先要找出漏水点，彩路王防水补漏方法，漏水点一般是有一条裂缝的，用刷子顺着裂缝刷5CM宽，2MM厚以上，如果裂缝有1-2MM宽还要表面贴补条，这样才能10年，20年不漏水，这个非常关键。

二，漏水点补好厚就可以大面积涂刮，不漏水地方薄一点没有关系，但是做之前地面必须干燥，灰扫干净，如果有灰，或潮湿会起泡的。只要做上去了，再下雨就没有影响。

3，补漏神液干了后就可以刷面漆了。

最后，如果只补裂缝就不需要面漆了，只要够厚，为什么大面积做要面漆，因为大面积做太薄了，太阳晒表面有点粉化。

现在市场上的防水材料几百种，包括东方雨虹这种上市公司，也有山东潍坊的小公司，市场上的主要防水材料是沥青，sbs防水卷材，k11，聚氨酯，沥青等材料，质量也参差不齐，像雨虹的卷材主要成分是沥青。

判断一个材料好坏主要是看抗老化，大家做防水的时候刚刚补一年，那怕是最差的材料，都能补住漏，可是第二年，第五年，第十年呢？质量好坏就看得出来。现在市场的防水卷材，聚氨酯，沥青等材料一大缺点就是抗老化不行，质量差的一年就老化，不老化的防水材料，好点的可以搞个5-6年，材料一老化就会变脆，出现裂纹，然后起皮，搞十年以上的很少。

当然搞十年，二十年的材料也有，不多，如匹匹梯补漏神液就是其中只之一，这个材料特点就是抗老化强，做在屋顶防水，那怕太阳晒个20年也不会老化，那么它的弹性就跟新做的一样，表面不会出现裂纹，也不会起皮，曾经10年前在广西，广东做的案例，现在去看确实那样。

苏州防水-匹匹梯-不老化的防水材料由东莞市匹匹梯实业有限公司提供。东莞市匹匹梯实业有限公司（www.dgwlx.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，匹匹梯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周先生。同时本公司（www.dgxieji.com）还是从事广州,佛山,珠海屋顶防水材料，中山,江门,肇庆防水涂料，东莞,深圳,惠州防水补漏的厂家，欢迎来电咨询。