

外墙防水公司 彭州外墙防水 蜀宅防水

产品名称	外墙防水公司 彭州外墙防水 蜀宅防水
公司名称	四川蜀宅防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市双流区珠江路600号
联系电话	13880208166

产品详情

成都外墙防水公司

防止外墙渗漏要注意外墙节点构造防水设计要点（上）

- 1、 外墙防水层应延伸至门窗框，防水层与门窗框间应预留凹槽，门窗上楣的外口应做滴水线，外窗台应设置不小于5%的排水坡度。
- 2、 外墙窗立樘，窗下口安装空隙要根据室外窗台饰面厚度预留充分，确保窗下樘雨水能顺畅排出。
- 3、 雨篷应设置不小于1%的外排水坡度，外墙防水公司，外口下沿应做滴水线，雨篷与外墙交接处的防水层应连续，雨篷防水层应沿外口下翻至滴水线
- 4、 阳台应向水落口设置不少于1%的排水坡度，水落口周边应留槽，阳台外口下沿应做滴水线。

外墙防水

外墙涂料粉刷技巧是什么

- 1、 在刷外墙涂料的时候顺序要先上后下，从檐槽、屋顶、柱顶、横梁和椽子到墙壁、门窗和底板。其中每一部分也须自上而下依次涂刷。在涂刷每一部位时，中途不可以停顿，如果不得不停下来，也要选择房子结构上原有的连接部位，如墙面与窗框衔接处。
- 2、 这样的话就可以避免难看的接缝。在涂刷檐板时要分下述两步，专业外墙防水，先刷檐板的底部，尔后刷向阳部位。同时刷几块檐板时，移动梯子，顺着墙依次进行，涂刷过程中动作要快，并不时地在已干和未干的接合部位来回刷几下，以避免留下层叠或接缝。

3、刷平板门的时候，涂刷的方法和墙面是一样的，都是先勾画边框尔后填满，从上往下刷，在门与墙壁接合处结束。还有一种方法就是先用滚筒，然后用刷子在垂直方向轻轻带一下，彭州外墙防水，将滚筒的条纹印记去除。

外墙防水施工方法（下）

- 1、待修补的基层处理干燥后，用高档“胜强”牌环保型有机硅内外墙专用防水涂料按标准对工程部位进行涂刷。
- 2、该防水涂料在施工前应进行搅拌均匀。
- 3、本涂料采用涂刷法施工，涂刷的方向、行程长短应一致，外墙防水好多钱，涂刷应均匀不得漏刷。
- 4、机械喷涂施工时做到喷涂均匀，压茬到位，不得漏喷，使表面光滑。
- 5、施工完毕后将现场卫生清理干净。外墙涂料种类

外墙防水公司-彭州外墙防水-蜀宅防水(查看)由四川蜀宅防水工程有限公司提供。外墙防水公司-彭州外墙防水-蜀宅防水(查看)是四川蜀宅防水工程有限公司（www.scszfs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。