

# 高强快干水泥凝固时间 华泥新材料 快干水泥

产品名称	高强快干水泥凝固时间 华泥新材料 快干水泥
公司名称	北京华泥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾工业开发区
联系电话	13811712604

## 产品详情

### 快干水泥使用方法

- 1、除去砼表面松动颗粒、油污、砼浮浆及其它杂质。
- 2、模板应有足够强度，快干水泥，固定良好，封闭严密不漏浆。
- 3、若用木模还应润湿木模，但不应有积水。
- 4、浇灌应从一侧或角处顺次开始，以防止留存空气，对形状复杂的灌浆应适当插捣，但不得采用振动器，搅拌出机的灌浆料应在20分钟内用完，灌浆应连续进行不得中断。
- 5、灌浆料初凝后终凝前应进行表面压光，既可防止鬼裂，又可使外表美观。终凝后的灌浆料表面应覆盖草袋浇水养护，三天内保持表面湿润。
- 6、浆后20-24小时内应拆除模板，以防模板粘连。

如需了解更多快干水泥的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 快干水泥怎么用

华泥新材料专业生产、销售快干水泥，以下信息由华泥新材料为您提供。

1. 混合配比。在快干水泥施工前，要先进行快干水泥的水泥砂浆以及混凝土的适配工作，高强快干水泥厂，以保证快干水泥有合适的强度标号以及可操作时间。在快干水泥硬化后就不能够重新加水使用了，另外，快干水泥的使用是不能够和普通的水泥混用的，要注意。如果说快干水泥中掺杂了其他的添加剂

，就需要经过试验后，再确定外加剂的种类以及用量。在使用快干水泥前，高强快干水泥多少钱一袋，要先将漏水点和漏水缝凿成喇叭口或楔形缝，将其中的碎屑清理干净，然后准备好适用的工具以及量具。

2. 搅拌用料。先将将1公斤堵漏剂放入锅内，然后再加入0.30-0.36公斤水，迅快拌成浆体。如果说是冬季寒冷的时候施工，最好是用温水，而夏季的时候就可以直接使用冷却水，注意搅拌工具以及用水量的多少。水量过多浆液就会过稀，从而降低江都，如果水量过少，就会导致快干水泥的浆体干硬不够密封。

3. 开始施工。将搅拌好的浆体迅快滴入漏水的地方，等到浆体硬化之后就可以了，一般等待十分钟左右，接下来就要进行修复面的养护，一般养护三天时间。对于一些严重的，可以采用哦引流的方式，先堵上缝，后堵下缝，高强快干水泥凝固时间，最后堵引流孔。

## 快干水泥用法和注意事项

### 快干水泥的用法

快干水泥和普通水泥最大的区别再去速度和强度。快干水泥是一种在正常情况下配水混合能够快速凝固的水泥。

快干水泥主要应用于道路抢修，特殊场地的施工队对时间要求交紧等。

一般快干水泥1cm厚的30分钟就可以达到 20mpa，这是普通水泥到达不了的速度。

快干水泥的一些注意事项：

- 1、施工前应做砂浆及混凝土试配，以确定合适的强度标号和可操作时间。凝结硬化后不能重新加水使用。
- 2、该水泥不能与普通水泥混用。
- 3、如果掺用外加剂，需通过试验后确定外加剂的种类及掺量。

高强快干水泥凝固时间-华泥新材料(在线咨询)-快干水泥由北京华泥新材料科技有限公司提供。北京华泥新材料科技有限公司（www.bjhuani.com）为客户提供“1.快干水泥（快硬水泥,水泥砂浆,超快硬水泥修复料）”等业务，公司拥有“HCC”等品牌。专注于水泥及制品等行业，在北京通州区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：潘多。