

实木护墙板 实木护墙板施工 澳科森实木家具

产品名称	实木护墙板 实木护墙板施工 澳科森实木家具
公司名称	山西澳科森实木家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原徐沟镇王答乡董家营村
联系电话	13934555226

产品详情

山西澳科森全屋定制家具，是一家集研发设计和生产销售各类实木家具，红木家具为一体的综合全屋设计生产企业。

山西澳科森实木家具和您分享关于实木护墙板的知识：实木护墙板

护墙板在家装中的应用越来越多，大多数的人都知道它具有防火等优势，它的耐高温性能是怎么样的？

护墙板具有很好的耐高温性能等，当然这也与它的材质有一定的关系，这样可以很好的保证我们在使用过程中避免发生火灾等情况。

家装的材料很大程度上决定了家庭的安全，尤其是木质产品，很容易发生火灾的情况。但是护墙板耐高温，不燃烧，可以很好的避免了火灾。一旦发生火灾就会导致家具燃烧还有大量的烟等，对人体危害非常大，所以选择护墙板是有必要的。

山西澳科森全屋定制家具，是一家集研发设计和生产销售各类实木家具，红木家具为一体的综合全屋设计生产企业。

山西澳科森实木家具和您分享关于实木护墙板的知识：实木护墙板

护墙板对紫外线及辐射有较强的吸收作用，实木护墙板施工，且木材能使光线散射，减少眼睛疲劳和损伤。

护墙板经相关部门检测隔音达29分贝，相当于大半实墙的隔音，例如对卧室卫生间的下水管水声能够很好地吸音。墙板对声音产生漫反射，有效缓冲重低音的冲击，以及材料本身对音响不良锐波的良好吸收

，从而在空间形成三级降噪功能，大幅提升生命中三分之一的时睡眠质量。

山西澳科森全屋定制家具，是一家集研发设计和生产销售各类实木家具，红木家具为一体的综合全屋设计生产企业。

山西澳科森实木家具和您分享关于实木护墙板的知识：实木护墙板

护墙板安装注意事项：

（1）保持墙面干净

安装前应使墙面干净、干燥、平整，高度弹线找平，为适应当地气候条件，达到空气的含水率，买来的墙板在安装前，应将原包装拆封就地保存至少48小时。

（2）事先设计好尺寸

在面板安装前，应先设计好分块尺寸，并将每一分块找方找直后试装一次，经调整修理后再正式钉装，实木护墙板，避免面层的花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、表面不平、接缝处有黑纹及接缝不严等。

（3）拉线检查顶板

操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直，如有问题及时纠正。避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等。

（4）墙面需做防潮处理

由于木料含水率大，干燥后容易收缩造成接头不严不平或开裂。因此如果墙面潮湿，应待干燥后施工，实木护墙板定制，或做防潮处理。

（5）面板表面要留缝隙

护墙板面板表面的高差应小于0.5mm；板面间留缝宽度应均匀一致，尺寸偏差不应大于2mm；单块面板对角线长度偏差不大于2mm；面板的垂直度偏差不大于2mm。

（6）阴阳角要水平、垂直

护墙板的阴阳角处，是施工的重点和难点，应特别注意。必须做到阴阳角垂直、水平，对缝拼接为45°。

（7）踢脚线与压条要紧贴面板

踢脚板和压条应该紧贴着面板，实木护墙板价格，不得留有过大缝隙。固定踢脚板或压条的钉子间距，一般不得大于300mm；钉帽应敲扁，进入板条内的深度为0.5~1.0mm，钉眼要用同色油性腻子抹平。

实木护墙板-实木护墙板施工-澳科森实木家具(推荐商家)由山西澳科森实木家具有限公司提供。山西澳科森实木家具有限公司（www.sxaks.cn）是一家从事“山西全屋家具定制,山西实木家具,红木家具,实木家具定制”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“澳科森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使澳科森实木家具在成套家具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！