

家具木拉手厂家 新永发竹木工艺 河源木拉手

产品名称	家具木拉手厂家 新永发竹木工艺 河源木拉手
公司名称	龙门县龙潭镇铁岗永发竹木制品工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇大洲工业区东新路30号
联系电话	13802451831

产品详情

橱柜拉手搭配方式及风格

随着21世纪的到来，文化的不断深入，人们对厨房生活的品质要求越来越高，体现在各个面，尤其是对它的搭配方面越来越挑剔。橱柜的选择、装修是厨房里在重头戏，选择合适有品质的橱柜是装修一个厨房的重点。极大的影响了人们的居住环境。

橱柜拉手的分类中按材质有单一金属、合金、塑料、陶瓷、玻璃等;按外形分类有：管形、条形、球形及各种几何形状等;按式样分类有：单条式、双头式、外露式、封闭式等;按款式分类有：前卫式、休闲式、怀古式等。其中拉手主要材质有：铜材质、锌合金材质、木头材质、塑料材质、铝材材质、陶瓷材质等。好的设计师无论是哪种材质都能将其雕琢成一件件完美的艺术品，当然还关系的橱柜的实用性，除了与柜体、门板、台面这些关乎"面子"工程的材料有关外，还和那些隐藏在内部或能起到大作用的拉手有着密切关系。

当然除了材质最令设计师们下心思的是橱柜拉手的搭配，一般来说拉手与家具的关系大致有两种处理方式;一种是醒目另一种则是隐蔽。隐蔽的设计时拉手会讲究整体原则将拉手融入在整体中，设计装修时一般会采用与橱柜基本相同的材质或颜色让其很自然的穿插在整体的设计风格中。而醒目的方式中设计师一般会让其成为整体中的点睛之笔，让它在整体的设计风格中成为不可缺少的一部分，是细节中的重点，当然设计出来后所呈现的效果在整体的节奏中显眼而不孤立。

橱柜拉手的搭配及风格是非常多样的，也是非常讲究的，身为21世纪我们更应该去个性化我们的生活。我们应该接收我们不同的审美，学习并提高它，可以根据自己心目中画面去穿插，美化我们的生活。

玻璃门拉手怎么安装

全玻璃门扇上玻璃门拉手孔洞，一般在裁割玻璃时加工完成。玻璃门拉手连接部分插入洞口时不能过紧

，应略有松动；如插入过松，可在插入部分裹上软质胶带。

安装前在玻璃门拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶。拉手组装时，其根部与玻璃靠紧密后再按紧固定螺钉，以保证拉手没有松动现象。

如果不是玻璃门钢化玻璃的话，用10mm的玻璃钻头，量出玻璃门拉手的孔距（中心到中心），在玻璃门上标记好，浇水打孔，安装时先从外面上，在里面拧拉手的长螺丝，别把拉手的螺丝留外面了，那样能够从外面把玻璃门拉手卸掉的。

不过不管是依哪种方式来安装玻璃门拉手，我们仍然需要遵循一定的原则，安装玻璃门拉手，首先玻璃门拉手必须合适玻璃门，安装过后能够使用，再就是要牢固，不可能才安装好就松掉，这不就白费功夫了吗？所以安装玻璃门拉手还是要仔细的。

1、在选购橱柜木拉手时，要选择一款大小适中的，太小或是太大及影响对橱柜的使用，又会影响橱柜的甚至是整个厨房的美观度以及装饰性。根据个人喜好，配置不同形状、流线的木质橱柜拉手。

2、在购买时要仔细观察木质拉手的外观，可以用手感受，表面是否粗糙，摇动是否有异响，不要和家具类五金的比较，要和同类的橱柜木质拉手相比较，选择一款合适的。

3、在选购时也要看木拉手的要看材料，以及制造品牌，一般品牌知名度较高的，信誉度高的，产品质量相对而言也会较好。品牌知名度较高的生产厂家，所使用的材料是比较好的。

4、选购时还要注意颜色的搭配，需要与厨房的其他用品有一个比较协调的颜色搭配。一般选择进行过仿古作旧处理工艺的木质拉手来搭配实木橱柜，效果很不错。